


# MaxiSys™

MANUEL 908 - 908 PRO



August 2013

FAST, SMART, MOBILE, POWERFUL.

# Marques déposées

Autel ® , MaxiSys TM , MaxiDAS ® , MaxiScan ® , MaxiTPMS ® , MaxiVideo TM , MaxiRecorder TM , et MaxiCheck TM sont des marques commerciales d'autel Intelligent Technology Co. , Ltd, enregistrée en Chine, aux État-Unis et d'autres pays.. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

# Renseignements sur les droits d'auteur

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable d'autel.

# Exclusion de garantie et limitation de responsabilité

Toutes les informations, spécifications et illustrations de ce manuel sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. Autel se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis. Tandis que les informations de ce manuel ont été soigneusement vérifiées quant à leur exactitude, aucune garantie n'est donnée à l'exhaustivité et l'exactitude du contenu, y compris mais non limitée aux caractéristiques du produit, les fonctions et les illustrations.

Autel ne pourra être tenue responsable pour les dommages directs ou des dommages spéciaux, indirects ou dommages-intérêts ou pour tout dommages économiques (y compris la perte de profits).

**IMPORTANT:** Avant le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux précautions et des avertissements de sécurité.

#### Pour les services et le support :

Pour une assistance technique, veuillez contacter votre agent de vent:

#### Auto-Tech Comm.V.

Diagnose Software & Tools

Musschaverstraat 16

B-9850 Nevele België

+32 (0)9-245.10.04

info@auteldiagnose.be www.auteldiagnose.

#### **Europe:**

Phone: +49(0)211 5692 4840 (Montag-Freitag, 9:00-18:00).

Email: Sales.EU@autel.com; Support.EU@autel.com

Mail: Zülpicher Straße 5, 40549 Düsseldorf, Germany

Web: http://www.autel.eu

#### North America:

Phone: 1-855-AUTEL-US (288-3587) (Monday-Friday, 9:00AM-6:00PM.

Email: support@autel.us

Mail: 116 Spring Road, Huntington, New York, 11743

#### China Headquarter:

Phone: 0086-755-8614 7779

Email: support@autel.com

Mail: 6th-10th floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, Shenzhen,

518055, China

# Informations de sécurité

Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, et pour éviter d'endommager l'appareil et les véhicules sur lesquels il est utilisé, il est important que les instructions de sécurité ici présentés dans ce manuel soit lu et compris par toutes les personnes qui opèrent ou qui entrent en contact avec l'appareil.

Il existe diverses procédures, techniques, outils et pièces détachées pour l'entretien des véhicules, ainsi que dans les compétences de la personne effectuant le travail. En raison du grand nombre d'applications de test et les variations dans les produits qui peuvent être testés avec cet équipement, nous ne pouvons pas anticiper ou fournir des conseils ou messages de sécurité pour couvrir tous les cas. C'est le technicien de l'automobile qui a la responsabilité d'être bien informés du système testé. Il est crucial d'utiliser de bonnes méthodes de service et des procédures de test. Il est essentiel d'effectuer des tests de manière appropriée et acceptable qui ne mettent pas en danger votre sécurité, la sécurité des autres dans la zone de travail, l'appareil utilisé, ou le véhicule testé.

Avant d'utiliser l'appareil, toujours se reporter aux et suivre les messages de sécurité applicables et procédures d'essai fournis par le constructeur du véhicule ou de l'équipement testé. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions et les messages de sécurité dans ce manuel.

# Messages de sécurité

Les messages de sécurité sont fournies pour aider à prévenir les blessures et dommages matériels. Tous les messages de sécurité sont introduites par un mot indicatif indiquant le niveau de risque.



**DANGER:** Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves au conducteur ou à proximité.



**AVERTISSEMENT:** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves au conducteur ou aux observateurs.

#### Consignes de sécurité

Les messages de sécurité dans ce manuel concernent des situations dont Autel est conscient. Autel ne peut pas connaître, évaluer ou vous conseiller concernant tous les dangers possibles. Vous devez être certain que toute condition ou procédure de service rencontrées ne mettent pas en péril votre sécurité personnelle.



**DANGER:** Lorsque le moteur est en fonctionnement, garder la zone de travail BIEN VENTILÉE ou fixer une structure d'évacuation du système d'échappement pour le système d'échappement du moteur. Les moteurs produisent du monoxyde de carbone, inodore, gaz toxique qui provoque un temps de réaction plus lent et peut entraîner de graves blessures corporelles ou la perte de vie.



N'augmentez pas le volume trop fort lorsque vous utilisez un casque Écoutez à des volumes élevés qui stimule l'oreille pendant de longues périodes de temps peut entraîner une perte d'audition.

#### **AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:**

- Toujours effectuer les essais automobile dans un environnement sûr.
- Porter des lunettes de protection conformes aux normes ANSI.
- Gardez vêtements, cheveux, mains, outils, équipement de test, etc. loin de tout pièces chaudes ou mobile du moteur.
- Faire fonctionner le véhicule dans un espace de travail bien ventilé, les gaz d'échappement sont toxiques.
- Mettre la transmission en position P (stationnement) (transmission automatique) ou au POINT MORT (transmission manuelle) et assurez-vous que le frein de stationnement est enclenché.
- Placer des cales à l'avant des roues motrice et ne jamais laisser le véhicule sans surveillance pendant le test.
- Faire preuve d'extrême prudence lors du travail autour de la bobine d'allumage, le chapeau du distributeur, fils d'allumage et les bougies d'allumage. Ces composants créer tensions dangereuses lorsque le moteur est en marche.
- Garder un extincteur adapté pour l'essence, des produits chimiques, et les incendies électriques à proximité.
- Ne pas brancher ou débrancher tout équipement de test alors que le contact est mis ou que le moteur tourne.
- Conservez le matériel d'essai propre, sec et exempt d'huile, d'eau ou de

graisse. Utiliser un détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'équipement nécessaire.

- Ne pas rouler avec le véhicule et actionner l'équipement de test en même temps. Toute distraction peut provoquer un accident.
- Reportez-vous au manuel de service pour le véhicule en maintenance et conformez-vous à toutes les procédures de diagnostic et les précautions à prendre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement de test.
- Pour éviter d'endommager l'équipement de test ou la génération de fausses données, assurez-vous que la batterie du véhicule est entièrement chargée et la connexion au DLC du véhicule est propre et sécurisé.
- De fortes interférences électro-magnétiques peuvent endommager l'équipement.

# Contenu

INFORMATIO	ONS DE SECURITE	IV
CHAPITRE 1	UTILISATION DE CE MANUEL	1
1.1 Con	VENTIONS	. 1
1.1.1	Texte en gras	. 1
1.1.2	La Terminologie	. 1
1.1.3	Notes et messages importants	. 1
1.1.4	Les liens hypertexte	. 1
1.1.5	Procédures	. 2
CHAPITRE 2	INTRODUCTION GENERALE	3
2.1 MAX	KISYS TABLETTE D'AFFICHAGE	. 3
2.1.1	Description fonctionnelle	. 3
2.1.2	Sources d'alimentation	. 5
2.1.3	Spécifications techniques	
2.2 VCI	– Bluetooth Interface de Diagnostic	. 7
2.2.1	Description fonctionnelle	. 7
2.2.2	Spécifications techniques	
2.3 VCI	– J2534 Dispositif de Programmation ECU	. 8
2.3.1	Description fonctionnelle	
2.3.2	Sources d'alimentation	10
2.3.3	Spécifications techniques	11
2.4 KIT [	D'ACCESSOIRES	11
2.4.1	Câble principal	11
2.4.2	Adaptateurs OBD I	12
2.4.3	Autres accessoires	12
CHAPITRE 3	MISE EN ROUTE	14
3.1 Misi	E SOUS TENSION	14
3.1.1	Boutons d'application	
3.1.2	Boutons de navigation et de localisation	16
3.1.3	Icônes d'état système	18
3.2 Misi	E HORS TENSION	18
3.2.1	Redémarrer le système	
3.3 INST.	ALLATION LOGICIEL DE L'ORDINATEUR	18
3.3.1	Opération d'impression	19
CHAPITRE 4	OPERATIONS DE DIAGNOSTICS	21

<b>4.1</b> ÉTA	BLISSEMENT DE COMMUNICATION DU VEHICULE	
4.1.1	Connexion au véhicule	21
4.1.2	Connexion VCI	23
4.1.3	Aucun Message de Communication	27
4.2 Mis	E EN ROUTE	29
4.2.1	Véhicule Menu Mise en page	29
4.3 IDEN	NTIFICATION DU VÉHICULE	31
4.3.1	VIN Auto Balayage	31
4.3.2	VIN Entrée Manuel	
4.3.3	Sélection de véhicule Manuel	
4.3.4	Identification Alternative Identification du véhicule	
4.4 LA N	NAVIGATION	
4.4.1	Présentation de l'écran Diagnostics	
4.4.2	Les messages à l'écran	
4.4.3	Faire des sélections	
4.5 Mei	NU PRINCIPAL	40
4.6 DIA	GNOSTIC	
4.6.1	Informations sur l'unité ECU	45
4.6.2	Lire les codes	
4.6.3	Effacer les codes	
4.6.4	Données en Temps Réel	
4.6.5	Test actif	
4.6.6	Fonctions spéciales	56
	VICE	57
4.7.1	Descriptions de fonction	
4.8 La F	PROGRAMMATION ET LE CODAGE	58
4.9 OPE	RATIONS OBD II GENERIQUE	
4.9.1	Procédure générale	63
4.9.2	Descriptions de fonction	64
4.10 C	QUITTER LE DIAGNOSTIC	68
CHAPITRE 5	OPERATIONS GESTIONNAIRE DE DONNEES	69
- 4		
	RATIONS	
5.1.1	Fichiers image	
5.1.2	Fichiers PDF	
5.1.3	Examen des données	
5.1.4	Gestionnaire d'applications	73
CHAPITRE 6	MAXIFIX OPERATIONS	74
6.1 LA N	Navigation	74
	La Terminologie	

6.2 O	PÉRATIONS	77			
6.2.1	Accueil				
6.2.2	Votre Cloud				
6.2.3	Recherche Fix				
6.2.4	Q&A				
6.2.5	Support				
	* *				
CHAPITRE	7 OPERATIONS DE PARAMETRES	83			
7.1 O	PÉRATIONS	83			
7.1.1	Unité	83			
7.1.2	Langue	84			
7.1.3	Paramètre d'impression	84			
7.1.4	Réseau câblé	85			
7.1.5	Message Pousser	86			
7.1.6	A propos	86			
7.1.7	Paramètres système	87			
CHAPITRE	8 OPERATIONS GESTIONNAIRE DE BOUTIQUE	.88			
0.4					
	HISTOIRE DU VÉHICULE				
8.1.1	Historique Dossier de Test				
_	IFORMATIONS ATELIER	-			
8.3 R <i>8.3.1</i>	ESPONSABLE CLIENT				
0.3.1					
CHAPITRE	9 OPERATIONS DE MISE A JOUR	98			
CHAPITRE	10 OPERATIONS GESTIONNAIRE VCI	.01			
10.1	COUPLAGE BLUETOOTH	02			
10.2	CONNEXION A UN RESEAU CABLE				
CHAPITRE	11 OPERATIONS BUREAU A DISTANCE	٥.			
CHAPITRE		-			
11.1	OPÉRATIONS	.05			
CHAPITRE	12 OPERATIONS DE SUPPORT	.07			
12.1	ENREGISTREMENT DU PRODUIT	07			
12.2	PRESENTATION DE L'ECRAN SUPPORT				
12.3	MON COMPTE				
12.4	PLAINTE DE L'UTILISATEUR				
12.5	COMMUNAUTES DE SUPPORT				
12.6	CANAUX DE FORMATION				
12.7					

CHAPITRE	13	OPERATIONS DE FORMATION	116
CHAPITRE	14	OPERATIONS LIEN RAPIDE	118
CHAPITRE	15	OPERATIONS INSPECTION NUMERIQUE	119
15.1		OIRES SUPPLÉMENTAIRES	
15.2	OPÉRA	TIONS	122
CHAPITRE	16	MAINTENANCE ET ENTRETIEN	125
16.1	Instru	CTIONS D'ENTRETIEN	125
16.2		E CONTROLE DE DEPANNAGE	
16.3	QUANT	A L'UTILISATION DE LA BATTERIE	127
16.4	Procéi	DURES D'ENTRETIEN	
CHAPITRE	17	INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	5
CHAPITRE	18	GARANTIE	7

# Chapitre 1 Utilisation de ce manuel

Ce manuel contient les instructions d'utilisation.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent contenir des modules et équipements optionnels qui ne sont pas inclus sur votre système. Contactez votre représentant des ventes pour la disponibilité d'autres modules et outils en option ou des accessoires.

Ffda

## 1.1 Conventions

Les conventions suivantes sont utilisées.

# 1.1.1 Texte en gras

L'accent gras est utilisé pour mettre en surbrillance éléments sélectionnables, tels que les boutons et options de menu.

#### Exemple:

Appuyer sur OK.

# 1.1.2 La Terminologie

Le terme "sélectionner" signifie en mettant en surbrillance un bouton ou un élément de menu et en appuyant sur cette touche pour confirmer la sélection.

## 1.1.3 Notes et messages importants

Les messages suivants sont utilisés.

#### **Notes**

Une **NOTE** fournit des informations utiles, telles que d'autres explications, des conseils et des commentaires.

## **Important**

**IMPORTANT** indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages à l'équipement de test ou d'un véhicule.

# 1.1.4 Les liens hypertexte

Les hyperliens, ou les liens, qui vous mèneront à d'autres articles connexes,

des procédures et des illustrations sont disponibles dans les documents électroniques. Bleu indique un lien hypertexte sélectionnable.

## 1.1.5 Procédures

Une icône représentant une flèche indique une procédure.

#### Exemple:

## > Pour utiliser l'appareil photo :

- 1 Appuyez sur le bouton de **l'appareil photo**. L'écran de l'appareil photo s'ouvre.
- 2 Mise au point de l'image d'être capturées dans le viseur.
- 3 Appuyez sur le cercle bleu.

# Chapitre 2 Introduction générale

La plate-forme de diagnostic MaxiSys TM /MaxiSys Pro TM est une solution évolutif et intelligente spécialisée pour le diagnostic automobile. Grâce aux puissantes A9 quad-core Xeon 1,40 GHz, et 9,7 pouces LED écran tactile capacitif, combinée avec la meilleure couverture possible de OE-diagnostics de niveau, et sur la base de la capacité multitâche révolutionnaire du système d'exploitation Android, le MaxiSys organise l'information avec instrumentation de test pour vous aider à diagnostiquer les symptômes, les codes, et les plaintes des clients facilement, rapidement et efficacement.

Il y a deux composants principaux de la MaxiSys système :

- MaxiSys tablette d'affichage -- le processeur central et le moniteur pour le système
- Interface de communication avec le véhicule (VCI) - le périphérique pour accéder aux données du véhicule

**NOTE:** Autel fournit deux VCI périphériques optionnelle de votre choix. L'un est le J2534 Dispositif de Programmation; l'autre est le Bluetooth Interface de diagnostic, les deux seront introduites dans ce chapitre.

Ce manuel décrit la construction et le fonctionnement des périphériques et comment ils travaillent ensemble pour fournir des solutions de diagnostic.

# 2.1 MaxiSys tablette d'affichage

# 2.1.1 Description fonctionnelle




Figure 2-1 MaxiSys Tablette Vue Avant

- 1. 9.7" LED écran tactile capacitif
- 2. Capteur de lumière ambiante détecte la luminosité ambiante
- 3. Microphone




Figure 2-2 MaxiSys Tablette Vue Arriere

- 1. Audio Haut-parleur
- 2. Socle pliable s'étend de l'arrière pour permettre visualisation mains libres de la tablette d'affichage à un angle de 30 degrés
- 3. Objectif de l'appareil photo
- 4. Flash de l'appareil photo




Figure 2-3 MaxiSys Tablette côté gauche

- 1. Mini-carte SD (numérique sécurisé) Logement module en option
- 2. Mini Port USB (bus série universel) OTG

#### 3. Prise casque




Figure 2-4 MaxiSys Tablette Vue de dessus

- 1. Alimentation DC Input Port
- 2 Port Ethernet
- 3. Port HDMI (interface multimédia haute définition) Port
- 4. Port USB
- 5. Port VGA (tableau graphique vidéo)
- 6. Verrouillage/bouton d'alimentation Allume l'outil MaxiSys on et off avec longue pression, ou verrouille l'écran avec pression courte

#### 2.1.2 Sources d'alimentation

Le MaxiSys tablette d'affichage peut être alimenté à partir d'une des sources suivantes :

- Pack de batterie interne
- Alimentation AC/DC
- Alimentation électrique du véhicule

#### Pack de batterie interne

La tablette d'affichage peuvent être alimentés par la batterie rechargeable interne qui, si entièrement chargé, il peut fournir une alimentation suffisante pour environ 6,5 heures de fonctionnement continu.

#### Alimentation AC/DC

The display tablet can be powered from a wall socket using the AC/DC power adapter. The AC/DC power supply also charges the internal battery pack.

# Alimentation électrique du véhicule

La tablette d'affichage peut être alimenté à partir de l'allume-cigare ou autre

port d'alimentation sur le véhicule à l'essai grâce à une connexion directe par câble. Le câble d'alimentation du véhicule se connecte au port d'alimentation DC sur le côté supérieur de l'unité d'affichage.

# 2.1.3 Spécifications techniques

Élément	Description
Système d'Exploitation	Android <sup>™</sup> 4.0, Crème glacée Sandwich
Processeur	Samsung Exynos Quad-Core Processeur 1.4GHz
Mémoire	2Go de RAM et 32 Go de mémoire intégrée
Affichage	9.7 0 POUCES capacitif LED écran tactile avec une résolution de 1024x768P
La connectivité	<ul> <li>Ethernet: RJ45 Connection Ethernet</li> <li>Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)</li> <li>USB: 2.0</li> <li>Bluetooth v.2.1 + EDR</li> </ul>
Caméra (arrière)	Orientés vers l'arrière, 5,0 mégapixels effectifs, AF
Capteurs	avec lampe Gravité accéléromètre, le capteur d'éclairage ambiant (ALS)
Entrée/Sortie Audio	<ul> <li>Microphone</li> <li>Deux haut-parleurs</li> <li>4-Bande 3,5 mm stéréo/prise casque standard</li> </ul>
Alimentatiion et Batterie	<ul> <li>11000 mAh 3.7 V batterie au lithium-polymère</li> <li>Recharge via 12V d'alimentation AC/DC</li> </ul>
Tension d'entrée	12 V (9-24 V)
La consommation d'énergie	6.5 W
Température de	-10 à 55°C (14 à 131°F)
fonctionnement Température de	-20 à 70°C (-4 à 158°F)
stockage boitier Dimensions (W x H x D)	Boîtier solide en plastique avec protection en caoutchouc 300 mm (11.81") x 220 mm (8.66") x 50 mm (1.97")

Poids NW: 1.42 kg (3.13 lb), MaxiSys GW: 8.655 kg

(19.08 lb); MaxiSys Pro GW: 8.052 kg (17.75 lb)

**Protocoles** ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L lins,

Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, VitesseHaute, VitesseMoyenne, VitesseFaible and FilUnique CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocole, Honda Diag-H Protocole, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939. SAE J1708. Tolerante aux pannes CAN

# 2.2 VCI - Bluetooth Interface de Diagnostic

# 2.2.1 Description fonctionnelle




Figure 2-5 Bluetooth Interface de Diagnostic-pour MaxiSys

- 1. Connecteur Données du véhicule (DB15-Pin)
- 2. Voyant d'alimentation s'allume en vert fixe lors de la mise sous tension
- Voyant Véhicule clignote en vert lors de la communication avec le réseau du véhicule
- Voyant d'erreur s'allume rouge solide lorsque de graves cas de panne matérielle; rouge clignote également lors de l'exécution de logiciel/micrologiciel mise à jour
- Voyant Bluetooth s'allume en vert fixe lorsqu'il est connecté à l'affichage MaxiSys tablet par communication Bluetooth
- Voyant USB s'allume en vert fixe lorsque le périphérique est correctement connecté et communique avec le MaxiSys tablette d'affichage via le câble USB

#### 7. Port USB

#### Communication

Le Bluetooth Interface de diagnostic prend en charge Bluetooth et USB communication. Il peut transmettre les données du véhicule à la MaxiSys tablette d'affichage avec ou sans connexion physique. La plage de travail de l'émetteur par communication Bluetooth est d'environ 755 pieds (environ 230 m). Une perte de signal due à un déplacement hors de gamme restaure automatiquement lui-même lorsque l'unité d'affichage est rapprochée de l'unité VCI

# 2.2.2 Spécifications techniques

Élément	Description
Communications	<ul><li>Bluetooth V.2.1 + EDR</li><li>USB 2.0</li></ul>
Fréquence sans fil	2.4 GHz
Plage de tension d'entrée	12 VDC
Courant d'alimentation	200 mA @ 12 VDC
Température de fonctionnement	0°C à 50°C (ambiente)
Température de stockage	-20°C à 70°C (ambiente)
Dimensions (L x W x H)	147.5 mm (5.80") x 85.5 mm (3.37") x 29.0 mm (1.14")
Poids	0.215 kg (0.473 lb)

#### 2.2.3 Sources d'alimentation

Le Bluetooth Interface de diagnostic fonctionne sur 12 volts alimentation du véhicule, qu'elle reçoit par l'intermédiaire du véhicule données port de connexion. L'unité alimente à chaque fois qu'il est connecté à un OBD II/EOBD compatible connecteur de liaison de données (DLC).

# 2.3 VCI - J2534 Dispositif de Programmation ECU

# 2.3.1 Description fonctionnelle




Figure 2-6 J2534 Dispositif de Programmation ECU – pourr MaxiSys Pro

- 1. Port Ethernet
- Port USB
- 3. Voyant d'alimentation s'allume en vert fixe lors de la mise sous tension
- Voyant d'erreur s'allume rouge solide lorsque de graves cas de panne matérielle
- Voyant Bluetooth s'allume en vert fixe lorsqu'il est connecté à l'affichage MaxiSys tablette par communication Bluetooth
- Voyant Ethernet s'allume en vert fixe lorsqu'il est connecté avec le MaxiSys tablette d'affichage ou un réseau LAN existant via l'Ethernet câble série
- Voyant État de la connexion USB -- s'allume en vert fixe lorsque le périphérique est correctement connecté et communique avec l'affichage MaxiSys tablette pc ou le PC via le câble USB
- Véhicule LED clignote en vert lors de la communication avec le réseau du véhicule

**IMPORTANT:** Ne déconnectez pas le terminal reprogrammation tandis que le voyant d'état est allumé ! Si la procédure de reprogrammation rapide est interrompue alors que le véhicule de l'unité ECU est vide ou seulement partiellement programmé, le module peut être irrécupérable.

- 9. Antenne Bluetooth
- 10. Alimentation DC Input Port
- 11. Données du véhicule connecteur (DB26-Pin MVCI)

- 12. Programmation externe tension Port de sortie
- 13. A/D Port d'entrée

#### J2534 Capacité de Reprogrammation

Le J2534 dispositif de Programmation ECU est un SAE J2534-1 & -2 passthru compatible dispositif d'interface de reprogrammation. Utilisation de la mise à jour logiciel OEM, il est capable de remplacer le logiciel existant/micrologiciel dans les unités de contrôle électronique (ECU), la programmation nouveaux écus et fixation commandés par logiciel motricité questions et problèmes d'émission.

#### Communication

Le J2534 dispositif de programmation ECU prend en charge la technologie Bluetooth, Ethernet et USB communication. Il peut transmettre les données du véhicule à la MaxiSys tablette d'affichage avec ou sans connexion physique. La plage de travail de l'émetteur par communication Bluetooth est 755 pieds (environ 230 m). Une perte de signal due à un déplacement hors de gamme restaure automatiquement lui-même lorsque la tablette d'affichage unité est rapprochée de l'unité VCI.

## 2.3.2 Sources d'alimentation

Le dispositif de programmation J2534 peut recevoir du courant électrique provenant des deux sources suivantes :

- Alimentation électrique du véhicule
- Alimentation AC/DC

## Alimentation électrique du véhicule

Le dispositif de programmation J2534 fonctionne sur 12 volts alimentation du véhicule, dont elle reçoit par l'intermédiaire du véhicule port de connexion données. L'appareil s'allume chaque fois qu'il est connecté à un OBD II/EOBD compatible connecteur de liaison de données (DLC). Pour les non OBD II/EOBD véhicules conformes aux normes, l'appareil peut être alimenté à partir d'un allume-cigare ou autre port d'alimentation sur le véhicule d'essai en utilisant le câble d'alimentation auxiliaire.

#### Alimentation AC/DC

Le dispositif de programmation J2534 peut être alimenté à partir d'une prise murale en utilisant l'adaptateur d'alimentation CA/CC.

# 2.3.3 Spécifications techniques

Élément	Description
Communications	<ul><li>Ethernet: RJ45 Ethernet connection</li><li>Bluetooth</li><li>USB 2.0</li></ul>
Plage de tension d'entrée	6 VDC à 26 VDC
Courant d'alimentation	300 mA @ 6 VDC 200 mA @ 12 VDC 110 mA @ 24 VDC
Température de fonctionnement	0°C à +60°C (ambiente)
Température de stockage	-65°C à +100°C (ambiente)
Dimensions (L x W x H)	183.8mm (7.23") x 135.5mm (5.33") x 41mm (1.6")
Poids	0.54 kg (1.20 lb)

**NOTE:** Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisa pour le dispositif de Programmation ECU J2534.

# 2.4 Kit d'accessoires

# 2.4.1 Câble principal


Le VCI périphérique peut être alimenté par le câble principal lorsqu'il est connecté à un OBD II/EOBD véhicule conforme. Le câble principal connecte le périphérique VCI sur le véhicule du connecteur de liaison de données (DLC), grâce auquel le VCI périphérique peut transmettre données du véhicule à la MaxiSys tablette d'affichage



Figure 2-7 Câble Principal – 1.5 m de longeur

# 2.4.2 Adaptateurs OBD I

Les adaptateurs OBD I sont pour les véhicules. non-OBD II L'adaptateur utilisé dépend du type de véhicule testé. La plupart des adaptateurs communs sont indiqués ci-dessous.



# 2.4.3 Autres accessoires




Standard 2.0 Câble USB Connecte la tablette d'affichage à l'unité VCI.



#### Mini Câble USB

Connecte la tablette d'affichage à l'ordinateur.



#### AC/DC Adaptateur d'alimentation externe

Connecte la tablette d'affichage pour l'alimentation DC port d'alimentation externe.



#### Disque compact (CD)

Comprend le Manuel de l'utilisateur, les Services d'impression Programme et Application de mise à jour, etc.



#### Ethernet câble série

Connecte la tablette d'affichage a l'unité VCI (MaxiSys Pro uniquement).



#### Allume-cigares

Fournit l'alimentation de la tablette d'affichage via la connexion au véhicule la prise allume-cigare, comme certains non OBD II véhicules ne peut pas fournir de courant via le DLC connexion.



#### Câble Clipper

Fournit l'alimentation a la tablette d'affichage ou le dispositif de programmation J2534, grâce à la connexion à la batterie du véhicule (pour MaxiSys Prouniquement).

# Chapitre 3 Mise en route

Assurez-vous que l'affichage MaxiSys Tablet a une batterie chargée ou est connecté à l'alimentation DC (voir *2.1.2 Sources d'alimentation* a la page 5).

# 3.1 Mise sous tension

Appuyez sur le verrou/bouton d'alimentation situé sur le côté supérieur gauche de la tablette d'affichage pour mettre l'unité en marche. Le système démarre et affiche l'écran de verrouillage. Appuyez et faites glisser l'anneau intérieur sur le bord du cercle pour déverrouiller l'écran; le MaxiSys Menu Travail est affiché.



Figure 3-1 Exemple MaxiSys Menu Travail

- 1. Boutons d'application
- 2. Boutons de navigation et de localisation
- Icônes d'état

**NOTE:** L'écran est verrouillé par défaut lorsque vous allumez pour la première fois la tablette d'affichage. Il est recommandé de verrouiller l'écran pour protéger les informations dans le système et de réduire l'utilisation de la batterie.

Presque toutes les opérations de la tablette d'affichage sont contrôlés via l'écran tactile. La navigation sur l'écran tactile est piloté par menu, qui vous permet de localiser rapidement la procédure de test, ou des données que

Mise en route Mise sous tension

vous avez besoin, grâce à une série de choix et de questions. Descriptions détaillées des structures du menu se trouvent dans les chapitres traitant des différentes applications.

# 3.1.1 Boutons d'application

Les boutons de l'application configure le MaxiSys pour le type d'opération ou de l'activité doit être effectuée. Le tableau ci-dessous donne une description des applications disponibles.

Utilisez le stylet ou votre doigt pour sélectionner une application à partir du menu Travail.

Table 3-1 Applications

Nom	Bouton	Description
Diagnostics	Œ	Configure l'unité de fonctionner comme un outil de diagnostic. Reportez-vous à la section , Opérations de diagnostics a la page 21
Gestionnaire de données		Ouvre le système d'organisation pour la sauvegarde des données fichiers. Reportez-vous à la section Operation Gestionnaire de Donnees a la page 69
MaxiFix		Lance le MaxiFix plate-forme qui fournit les plus compatibles et abondantes les techniques de réparation et base de données de diagnostic. Reportez-vous à la section MaxiFix Operations a la page 74
Paramètres	0	Vous permet de définir la MaxiSys paramètres système, et pour afficher des informations générales sur la tablette d'affichage. Reportez-vous à la section Operations de Parametres a la page 83
Géstionnaire de Boutique		Vous permet de modifier et d'enregistrer atelier informations et données du client, ainsi que l'examen du véhicule d'essai enregistrements d'historique.Reportez-vous à la section Operations Gestionnaire de Boutique a la page 88
Mise à jour		Contrôles pour la dernière mise à jour disponible pour le système MaxiSys et effectue mise à jour des procédures. Reportez-vous à la section Operations de mise a jour a la page 98

Mise en route Mise sous tension

Nom	Bouton	Description
Gestionnaire VCI	VÇI	Établit et gère connexion Bluetooth sur le périphérique VCI. Reportez-vous a la section Operations Gestionnaire VCI a la page 101
Bureau à distance		Configure votre appareil pour recevoir assistance à distance utilisant le TeamViewer programme d'application. Reportez-vous a la section Operations Bureau a Distance a la page 105
Support		Lance la plate-forme de Support qui synchronise Autel service en ligne station de base avec la MaxiSys tablet. Reportez-vous a la section Operations de Support a la page 107
Formation		Vous permet de stocker et de lire techniques tutoriel et des vidéos de formation sur l'utilisation de l'appareil ou le véhicule techniques de diagnostic. Reportez-vous a la section Operations de Formation a la page 116
Lien rapide	e	Fournit les signets de sites web pour permettre d'accéder rapidement à la mise à jour de produit, service, assistance et d'autres informations. Reportez-vous a la section Operations Lien Rapide a la page 118
Inspection numérique		Configure l'unité afin de le faire fonctionner comme un appareil scope vidéo en le connectant à un câble de tête imageur pour des inspections du véhicule rapprochées Reportez-vous a la section Operations Inspection Numerique a la page 119

# 3.1.2 Boutons de navigation et de localisation

Opérations des boutons de navigation en bas de l'écran sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Table 3-2 Boutons Navigation et localisateur

Nom	Bouton	Description
Localisateur	• • •	Indique l'emplacement de l'écran. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher l'écran précédent ou suivant.
Arrière	+	Retourne à l'écran précédent.

Mise en route Mise sous tension

Nom	Bouton	Description
Home		Renvoie au système Android l'écran d'accueil.
Applications récentes		Affiche la liste des applications qui sont actuellement en train de travailler. Pour ouvrir une application, appuyez sur elle. Pour supprimer une application, faites défiler vers la droite.
Chrome	9	Lance le navigateur Chrome
Appareil photo	0	Ouvre l'appareil photo avec courte pression; prendre et enregistrer l'image capture d'écran avec longue pression. Les fichiers enregistrés sont automatiquement stockées dans l'application Gestionnaire de données pour des examens plus tard. Reportez-vous a la section Operation Gestionnaire de Donnees a la page 69.
Affichage & Son	*•	Vous permet de régler la luminosité de l'écran et le volume de la sortie audio.
vcı	VC&	Ouvre l'application Gestionnaire VCI. L'icône en forme de coche dans le coin en bas à droite indique la tablette d'affichage est en cours de communication avec le périphérique VCI, sinon, une icône en forme de croix apparaît.
MaxiSys raccourci	<b>A</b>	Retourne à l'opération MaxiSys interface à partir d'autres applications Android.

#### > Pour utiliser l'appareil photo :

- Appuyez sur le bouton de l'appareil photo. L'écran de l'appareil photo s'ouvre.
- 2. Mise au point de l'image a être capturée dans le viseur.
- 3. Appuyez sur la partie intérieure du cercle bleu. Le viseur affiche maintenant l'image capturée et auto-enregistre la photo.
- 4. Appuyez sur l'image miniature sur le coin supérieur droit de l'écran pour afficher les images stockées.
- Appuyez sur le bouton Arrière ou Home pour quitter l'application appareil photo

Reportez-vous à la documentation Android pour obtenir des informations supplémentaires.

Mise en route Mise hors tension

# 3.1.3 Icônes d'état système

Ce sont les icônes standard d'état du système d'exploitation Android . Votre affichage MaxiSys tablet est une tablette Android entièrement fonctionnelle. Reportez-vous à la documentation Android pour obtenir des informations supplémentaires.

## 3.2 Mise hors tension

Toutes les communications du véhicule doit être terminée avant d'arrêter le MaxiSys tablette d'affichage. Un message d'avertissement s'affiche si vous tentez d'arrêter alors que l'unité VCI est communique avec le véhicule. Forcer un arrêt pendant la communication peut conduire à l'ECM problèmes sur certains véhicules. Quitter l'application Diagnostics avant la mise hors tension.

#### Pour mettre hors tension le MaxiSys tablet :

- Appuyez et maintenez enfoncé le verrouillage/bouton d'alimentation.
- Appuyez sur OK ; le tablet pc s'éteint au bout de quelques secondes.

# 3.2.1 Redémarrer le système

En cas de plantage du système, appuyez sur et maintenez le verrouillage/bouton d'alimentation pendant 8 secondes pour réinitialiser le système.

# 3.3 Installation logiciel de l'ordinateur

Le MaxiSys plate-forme de diagnostic vous permet de réaliser certaines de ses fonctions sur un ordinateur pour accroître les capacités et améliorer l'expérience utilisateur. Pour réaliser ces fonctions sur un ordinateur, vous devez installer certains logiciels.

Il y a deux programme Setup.exe progiciel contenus dans le CD-ROM fourni avec l'outil MaxiSys kit. Les packages comprennent les applications suivantes :

1. PC Link - lance une impression Services programme qui reçoit et

permet de modifier les fichiers envoyés du MaxiSys tablet pour l'impression

- 2. **Programme driver** programme driver pour le périphérique VCI
- Programme de Configuration du réseau et de mise à jour Agent programme de configuration du réseau et du micrologiciel mise à jour agent pour le VCI périphérique (pour J2534 programmation ECU périphérique)
- 4. **Agent de mise à jour du micrologiciel** mise à jour agent pour le VCI (périphérique Bluetooth pour interface de communication)

#### Pour installer le programme Setup.exe

- Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
   L'assistant d'installation du driver va charger momentanément.
- 2. Cliquez sur Suivant sur la page d'accueil.
- Cliquez sur le bouton Changer, puis sélectionnez un dossier de destination pour installer le programme, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Ou directement cliquez sur Suivant pour continuer sans modifier le dossier d'installation par défaut.
- 4. Cliquez sur **Installer** et le programme Setup.exe sera installé sur l'ordinateur.

## 3.3.1 Opération d'impression

Cette section décrit comment recevoir le fichier du MaxiSys tablet et effectuer l'impression à partir de l'ordinateur :

#### > Pour effectuer l'impression via l'ordinateur

- Installer le PC Link (Services d'impression programme) à l'ordinateur
- Assurez-vous que la tablette d'affichage est connecté à l'ordinateur réseau, soit via Wi-Fi ou à un réseau LAN, avant l'impression. Voir 7.1.3 Parametres d'Impression a la page 86 pour plus d'information.
- 3. Exécuter les Services d'impression sur l'ordinateur.

- Appuyez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils qui est affichée dans les différentes applications du système MaxiSys. Un fichier temporaire est créé et envoyé à l'ordinateur pour l'impression.
- Cliquez sur le serveur de l'imprimante de l'onglet de l'interface du programme sur l'ordinateur, puis attendez que l'impression du fichier à charger.
- 6. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour lancer l'impression.

**NOTE:** Assurez-vous que l'ordinateur installé avec les Services d'impression programme est relié à une imprimante.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour le VCI correspondant périphérique pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement du programme de configuration du réseau et/ou l'agent de mise à jour.

# **Chapitre 4 Opérations de Diagnostics**

Par la mise en place d'une liaison de données pour les systèmes de commande électronique du véhicule étant assuré par le VCI périphérique, l'application Diagnostics vous permet de récupérer données de diagnostic, visualiser les paramètres des données et effectuer tests actifs. L'application de diagnostic peuvent accéder au module de commande électronique (ECM) pour véhicule divers systèmes de contrôle, comme le moteur, la transmission, système de freins antiblocage (ABS), système d'airbag (SRS) et plus.

# 4.1 Établissement de communication du véhicule

Les opérations de diagnostic nécessitent le raccordement MaxiSys plate-forme de diagnostic sur le véhicule d'essai à travers la VCI périphérique à l'aide du câble principal et adaptateurs de test (pour les non-OBD II véhicules). Pour établir une bonne communication avec le véhicule au MaxiSys tablette d'affichage, vous devez effectuer les étapes suivantes :

- Connectez le périphérique VCI au véhicule de DLC pour la communication et la source d'alimentation.
- Connectez le périphérique VCI au MaxiSys tablette d'affichage via le couplage Bluetooth, la connexion USB ou une connexion Ethernet. (Connexion Ethernet est disponible uniquement pour le dispositif de programmation J2534.)
- Lorsque ces opérations sont effectuées, vérifier le VCI bouton navigation dans la barre inférieure sur l'écran, si le bouton affiche une icône en forme de coche verte dans le coin inférieur droit, le MaxiSys/MaxiSys Pro plate-forme de diagnostic est prêt à démarrer diagnostic du véhicule.

# 4.1.1 Connexion au véhicule

La méthode utilisée pour connecter le périphérique VCI à un véhicule de DLC dépend de la configuration du véhicule comme suit:

- Un véhicule équipé d'un diagnostic embarqué (OBD II) système de gestion fournit à la fois la communication et alimentation 12 v via un normalisé J-1962 DLC.
- Un véhicule non équipé d'un système OBD II système de gestion fournitures communication par l'intermédiaire d'un DLC connexion et, dans certains cas fournitures alimentation 12 volts grâce à la prise

allume-cigare ou une connexion à la batterie du véhicule.

#### **OBD II Connexion au véhicule**

Ce type de connexion nécessite uniquement le câble principal sans adaptateur supplémentaire.

#### Pour se connecter à un OBD II véhicule

- Brancher le câble principal du adaptateur femelle sur le véhicule du connecteur de données sur le périphérique VCI et serrez les vis imperdables.
- 2. Raccorder le câble 16 broches adaptateur mâle sur le véhicule du DLC, qui est généralement située sous le tableau de bord.

**NOTE:** Le DLC du véhicule n'est pas toujours situé sous le tableau de bord; se reporter au manuel de l'utilisateur du véhicule d'essai des informations de connexion supplémentaires.

#### Non OBD II Connexion au véhicule

Ce type de connexion nécessite à la fois un câble principal et un nécessaire OBD I adaptateur pour le véhicule spécifique en cours d'entretien.

Il existe trois conditions possibles pour les non-OBD II connexion véhicule :

- DLC connexion fournit à la fois puissance et la communication.
- Connexion DLC communication et l'alimentation doit être fournie via l'allume-cigares connections.
- Connexion DLC communication fournitures et l'alimentation doit être fournie via la connexion à la batterie du véhicule.

#### > Pour vous connecter à un non OBD II Véhicule

- Brancher le câble principal du adaptateur femelle sur le véhicule du connecteur de données sur le périphérique VCI et serrez les vis imperdables.
- Localiser le requis OBD I adaptateur et brancher son 16-pin jack au câble principal l'adaptateur mâle.
- 3. Connectez le joint OBD I adaptateur pour le véhicule DLC.

**NOTE:** Certaines cartes peuvent avoir plus d'une carte ou peut-être fils de test au lieu d'un adaptateur. Quel que soit le cas, effectuez la connexion appropriée au véhicule de DLC comme requis.

#### Pour connecter la prise de l'allume-cigares

- Branchez le connecteur d'alimentation en DC de l'allume-cigares dans le bloc d'alimentation en DC port d'entrée sur le terminal.
- 2. Brancher le connecteur mâle de la prise de l'allume-cigares dans le véhicule la prise de l'allume-cigarette.
- > Pour connecter la câble clipper pour MaxiSys Pro uniquement
  - 1. Brancher le connecteur tubulaire du clipper câble avec le connecteur mâle de la prise de l'allume-cigares.




Figure 4-1 Connexion entre l'allume-cigares et Clipper câble

- Branchez le connecteur d'alimentation en DC de l'allume-cigares dans le bloc d'alimentation en DC port d'entrée du J2534 console de programmation.
- 3. Branchez le câble clipper a la batterie du véhicule.

**NOTE:** Une fois le périphérique VCI est correctement branché sur le véhicule, le voyant d'alimentation sur le périphérique s'allume, et un bref signal sonore retentit.

# 4.1.2 Connexion VCI

Une fois le périphérique VCI est correctement branché sur le véhicule, le voyant d'alimentation sur le périphérique VCI s'allume en vert fixe, et est prêt à établir la communication avec l'affichage MaxiSys tablet.

Le Bluetooth Interface de diagnostic qui est fourni avec l'outil MaxiSys kit prend en charge 2 méthodes de communication avec le MaxiSys tablette d'affichage : Bluetooth et USB.

Le dispositif de Programmation ECU J2534, qui est livré avec le MaxiSys Pro boîte à outils prend en charge 3 méthodes de communication avec le MaxiSys tablette d'affichage :Bluetooth, USB, and Connection Ethernet.

#### Le couplage via Bluetooth

Couplage Bluetooth est recommandé comme premier choix pour la communication entre le MaxiSys tablette d'affichage et le périphérique VCI. La plage de travail pour une communication Bluetooth est d'environ 755 pieds (230 m), ce qui signifie que vous pouvez effectuer diagnostic véhicule librement autour de l'atelier avec plus de commodité.

Si vous utilisez plus d'un périphérique VCI pour vous connecter à l'essai, les véhicules lorsque les clients sont nombreux, vous pouvez effectuer un diagnostic sur différents véhicules commodément, en couplant les MaxiSys tablette d'affichage séparément à chacun des dispositifs VCI connectés aux différents véhicules d'essai, via Bluetooth, sans la nécessité de répéter le branchement et le débranchement, procédure qui est inévitable par liaison filaire classique, donc vous permet de gagner plus de temps et fournit plus d'efficacité.

# Pour coupler le MaxiSys tablette d'affichage avec le VCI périphérique via Bluetooth

- 1. Si ce n'est déjà fait, mettez l'affichage MaxiSys tablet.
- Sélectionner l'application Manager VCI à partir du MaxiSys Menu Travail.
- Lorsque l'application VCI Manager est ouvert, l'appareil commence automatiquement la numérisation pour VCI disponible périphériques autour de couplage Bluetooth. Les périphériques détectés sont répertoriés dans la section de configuration sur le côté droit de l'écran.

**NOTE:** Si aucun périphérique VCI n'est trouvée, cela peut indiquer que l'intensité du signal de l'émetteur est trop faible pour être détecté. Dans ce cas, essayez de vous rapprocher de l'appareil, ou repositionner le VCI, périphérique et retirez tous les objets possibles que causes signal

communication

parasite. Lorsque ces opérations sont effectuées, appuyez sur le bouton Numériser dans le coin supérieur droit pour lancer une nouvelle recherche

- Selon le VCI type que vous utilisez, le nom du périphérique peut s'afficher comme Maxi suffixé par un numéro de série. Sélectionnez le périphérique requis pour le couplage.
- Lorsque couplage est effectué avec succès, l'état de la connexion s'affiche à droite du nom du périphérique est indiqué comme étant appariées.
- 6. Attendez quelques secondes, puis le bouton VCI (ICV) sur la barre de navigation du système au bas de l'écran doit afficher une icône en forme de coche verte, indiquant la tablette d'affichage est connecté au périphérique VCI, et est prêt à effectuer le diagnostic du véhicule.

Reportez-vous à la page <u>10.1 Couplage Bluetooth</u> a la page 103 pour obtenir des informations supplémentaires.

## Connexion par câble USB

La connexion du câble USB est une façon simple et rapide pour établir la communication entre l'affichage MaxiSys tablet et le périphérique VCI. Après avoir correctement connecté le câble USB de la tablette de la VCI périphérique, le VCI bouton de navigation à la barre du bas de l'écran affiche une icône en forme de coche verte en quelques secondes et le voyant USB sur le VCI dispositif éclaire voyant vert, indiquant que la connexion entre les périphériques est réussie.

Le MaxiSys Pro plate-forme de diagnostic est maintenant prêt à effectuer le diagnostic du véhicule.

**NOTE:** Étant donné que la connexion USB fournit les plus stables et les plus rapides de communication, il est fortement recommandé d'appliquer cette méthode de communication lors de l'utilisation de programmation de l'ECU ou de codage. Lorsque tous les trois méthodes de communication sont appliqués dans le même temps, le système MaxiSys va utiliser la communication USB comme priorité par défaut.

#### Connexion filaire via Ethernet

NOTE: Cette méthode de communication est uniquement disponible pour la connexion des MaxiSys tablette d'affichage à la J2534 programmation ECU

périphérique, qui est fourni avec le MaxiSys Pro tool kit.

Cette section décrit la procédure générale pour connecter le PC tablette avec le J2534 programmation ECU périphérique via la connexion Ethernet. Pour établir une bonne communication, vous devez configurer la configuration réseau de la tablette d'affichage.

# Pour connecter le MaxiSys tablette d'affichage avec le VCI périphérique via Ethernet

- 1. Si ce n'est déjà fait, mettez l'affichage MaxiSys tablet.
- Connectez le MaxiSys tablette d'affichage à la J2534 programmation ECU périphérique avec l'accompagné Ethernet câble série.
- Sélectionner l'application Manager VCI à partir du MaxiSys Menu Travail.
- Sélectionnez le réseau câblé option sur le Mode de connexion liste.
   Le paramètre Ethernet s'affiche sur la partie droite.
- 5. Sélectionnez un type de connexion
  - DHCP obtient l'adresse IP LAN automatiquement
  - Manuel vous permet de saisir manuellement l'adresse IP
- Si le mode manuel est sélectionné, vous devez définir l'adresse IP vous-même.

**NOTE:** Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse IP spécifique valeurs, veuillez contacter votre administrateur réseau.

 Appuyez sur Apply (Appliquer) pour configurer la connexion à un réseau câblé.

Lorsque le réseau câblé est connecté correctement, l'état de la connexion est affiché comme étant connecté, et les deux voyants d'état sur les coins à côté des ports Ethernet de la tablette d'affichage s'allume. Le voyant orange fixe indique connexion constante, et le voyant vert clignotant indique communication active, entre les unités. Le VCI bouton navigation dans la barre inférieure doit afficher une icône en forme de coche verte au bout de quelques secondes, indiquant la MaxiSys Pro plate-forme de diagnostic est prêt à effectuer le diagnostic du véhicule.

Reportez-vous à <u>10.2 Connexion a un reseau cable</u> à la page 105 pour obtenir des informations supplémentaires.

**NOTES:** Après le MaxiSys Pro plate-forme de diagnostic a été correctement établi la communication avec le véhicule, le VCI appareil émet un long signal sonore de confirmation.

# 4.1.3 Aucun Message de Communication

- A. Si l'affichage MaxiSys tablette n'est pas connecté au périphérique VCI, le message "Error" s'affiche. Le message "Error" indique que la tablette d'affichage ne communique pas avec le périphérique VCI, et ne peut donc pas accéder au module de commande du véhicule. Dans ce cas, vous devez faire les contrôles suivants :
  - Vérifier si le périphérique VCI est sous tension.
  - Dans le cas d'une connexion sans fil, vérifiez si le réseau est configuré correctement, ou si le bon périphérique a été jumelé.
  - Si, pendant le diagnostic processus, la communication est subitement interrompue en raison de la perte de signal, vérifier si il n'y a aucun objet qui cause interruption de signal.
  - Vérifiez si le périphérique VCI est correctement positionné. Il est recommandé de placer le périphérique VCI avec le côté avant orienté vers le haut.
  - Essayez un rapprochement avec le périphérique VCI pour obtenir un signal plus stable, plus rapide et vitesse de communicati
  - En cas de connexion filaire, vérifiez la connexion du câble entre la tablette d'affichage et le périphérique VCI.
  - Vérifier si la LED verte sur le VCI périphérique est allumé pour Bluetooth ou USB.
  - Vérifiez si le voyant d'erreur du périphérique VCI est sur, cela peut indiquer une erreur de communication existe entre les périphériques, dans ce cas essayez de ré-établir la connexion à nouveau; si cela ne fonctionne pas, il y a peut-être un problème matériel avec le périphérique, dans ce cas, contactez pour obtenir de l'assistance

de

technique.

**Operations de Diagnostics** 

véhicule

Si le périphérique VCI est incapable d'établir un lien de communication, В.

un message d'invite s'affiche avec instructions de vérification. Les conditions suivantes sont les causes possibles de ce message à afficher:

- The VCI device is unable to establish a communication link with the vehicle.
- Vous avez sélectionné un système de contrôle du véhicule n'est pas équipé.
- Il y a une connexion lâche.
- Il y a un fondu fusibles du véhicule.
- Il y a un défaut de câblage sur le véhicule, ou le câble de données ou de l'adaptateur.
- Il y a une défaillance dans le circuit du câble de données ou de l'adaptateur.
- Mauvaise identification du véhicule a été saisi.

## 4.2 Mise en route

Avant la première utilisation de l'application de diagnostic, le VCI périphérique doit être synchronisé avec le MaxiSys tablette d'affichage pour établir une liaison de communication. Voir *Operation Gestionnaire VCI* a la page 101.

## 4.2.1 Véhicule Menu Mise en page

Lorsque le périphérique VCI est correctement connecté au véhicule, et couplé à l'affichage MaxiSys Tablet, la plate-forme est prête à démarrer diagnostic du véhicule. Appuyez sur l'application Diagnostics sur le bouton Travail MaxiSys Menu, l'écran puis ouvre le menu du véhicule.



Figure 4-2 Sample Vehicle Menu Screen

- 1. Les boutons de la barre d'outils
- 2. Boutons fabricant

#### Les boutons de la barre d'outils

Les opérations des boutons de la barre d'outils en haut de l'écran sont répertoriées et décrites dans le tableau ci-dessous :

Table 4-1 Boutons de la barre d'outils

Nom	Bouton	Description
Home	M	Renvoie à la MaxiSys Menu Travail.
VIN Scan	<b>CONTRACT</b>	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir une liste déroulante; appuyez sur <b>Auto Detect</b> pour VIN auto détection; appuyez sur <b>Entrée manuelle</b> pour entrer VIN manuellement.
Tous	All	Affiche tous les véhicule effectue dans le menu du véhicule.
histoire	History	Affiche les tests enregistrés véhicule enregistrements d'historique. Cette option vous offre un accès direct à la testé précédemment véhicule enregistré au cours des précédentes sessions de test. Voir 8.1L'histoire du véhicule a la page 89.
USA	USA	Affiche les USA menu du véhicule.

Nom	Bouton	Description
Europe	Europe	Affiche le véhicule européen menu.
Asie	Asia	Affiche l'Asie menu du véhicule.
Domestique	Domestic	Affiche le menu domestique du véhicule.
Recherche	Q Search	Toucher ce bouton pour ouvrir le clavier virtuel, ce qui vous permet d'entrer manuellement le véhicule spécifique s'impose.
Annuler	Cancel	Toucher ce bouton quitte l'écran de recherche, ou annule une opération.

#### **Boutons fabricant**

Le fabricant boutons afficher les divers véhicule logos et les noms de marque. Sélectionnez le fabricant requis après le bouton VCI est correctement connecté sur le véhicule d'essai pour lancer une session de diagnostic.

La petite icône de l'enveloppe s'affiche en regard de la marque du véhicule est nom écoutables, toucher qui affiche un fichier PDF joint, montrant informations pertinentes, telles que véhicule la couverture et la fonction liste etc pour le véhicule correspondant.

## 4.3 Identification du véhicule

Le Maxisys système de diagnostic prend en charge quatre méthodes d'identification du véhicule.

- VIN Auto Scan
- 2. VIN entrée Manuel
- 3. Manuel sélection de véhicule
- 4. OBD Entrée directe

## 4.3.1 VIN Auto Balayage

Le diagnostic MaxiSys système doté de la toute dernière VIN automatique basé sur VIN fonction Scan pour identifier les véhicules peuvent en un seul toucher, ce qui permet au technicien de rapidement détecter les véhicules, de numériser tous les calculateurs diagnosticables écus sur chaque véhicule et

exécutez les tests de diagnostic sur le système sélectionné.

#### Pour effectuer l'Auto Scan VIN

- Appuyez sur l'application Diagnostics bouton du MaxiSys Menu Travail. Le Menu du véhicule s'affiche. (Figure 4-2)
- 2. Appuyez sur le bouton VIN Scan en haut de la barre d'outils.
- Sélectionnez Détection Auto. Le testeur démarre la numérisation du VIN sur le véhicule de l'unité ECU. Une fois le véhicule d'essai est correctement identifié, le système vous guide pour le diagnostic du véhicule directement l'écran.



Figure 4-3 Exemple véhicule écran Diagnostics

## 4.3.2 VIN Entrée Manuel

Pour certains véhicules qui ne prennent pas en charge l'Auto VIN fonction de numérisation, le MaxiSys système de diagnostic vous permet de saisir le VIN du véhicule manuellement, ou simplement prendre une photo de l'étiquette VIN rapide pour identification du véhicule.

### Pour effectuer la procédure entrée Manuel VIN

- Appuyez sur le bouton application Diagnostics du MaxiSys Menu Travail. Le Menu du véhicule s'affiche (Figure 4-2)
- Appuyez sur le bouton VIN Numériser sur le haut de la barre d'outils.

- 3. Sélectionnez Saisie manuelle.
- 4. Appuyez sur la zone d'entrée et entrer le VIN correct.



Figure 4-4 Manual VIN Input

- Appuyez sur Terminé. Le véhicule sera identifié en quelques secondes, et une fois la comparaison est réussie, le système vous guide pour le diagnostic du véhicule directement l'écran (Figure 4-3)
- 6. Appuyez sur Annuler pour quitter Saisie manuelle.

## 4.3.3 Sélection de véhicule Manuel

Lorsque le VIN du véhicule n'est pas automatiquement accessibles grâce au véhicule de l'unité ECU, ou le VIN est inconnu, vous pouvez choisir de sélectionner le véhicule manuellement

En règle générale, il existe trois façons d'entrer les informations du véhicule :

## A. Étape-par-étape Sélection de véhicule

Ce mode de sélection de véhicule est piloté par menu; vous suivez simplement les instructions à l'écran pour faire une série de choix. Chaque sélection vous faire des avances à l'écran suivant. Un bouton de **retour** dans le coin inférieur droit de l'écran vous renvoie à l'écran précédent. Procédures

exactes peuvent varier quelque peu par divers véhicules en cours d'entretien.

#### B. Véhicule entrée Manuel

Ce mode vous permet de saisir manuellement et enregistrer informations spécifiques sur le véhicule, telles que numéro de pièce du PCM, véhicule numéro d'étalonnage, ou déchirer Tag. Cette fonction permet d'accéder directement au véhicule de l'ECM et enregistre votre temps de faire étape-par-étape entrée sélections.

- Pour effectuer la procédure Véhicule Entrée Manuel prenez Ford par exemple
  - Appuyez sur le bouton application **Diagnostics** du MaxiSys Menu Travail. Le Menu du véhicule s'affiche. (*Figure 4-2*)
  - Appuyez sur USA ou le bouton tout en haut de la barre d'outils.
  - 3. Sélectionnez le bouton Ford à partir du menu du véhicule.
  - Sélectionnez véhicule entrée Manuel du véhicule Menu de sélection. (Figure 4-5) Une série d'écran d'information s'affiche, appuyez sur Oui pour continuer



Figure 4-5 Exemple véhicule Menu de sélection

- Sélectionnez l'une des trois entrées dans l'écran d'option Numéro de pièce du PCM , numéro d'étalonnage ou Tear Tag .
- 6. Prendre le numéro de pièce du PCM entrée par exemple; vous

devez remplir avec précision des informations véhicule dans les zones d'entrée.




Figure 4-6 Numéro de pièce du PCM Écran de saisie

- Appuyez sur OK pour continuer lorsque l'entrée est effectuée. Un écran confirmant les informations du véhicule s'affiche.
- 8. Vérifier si les informations du véhicule est correct, puis de le confirmer l'écran, sélectionnez :
  - a) Oui pour continuer.
  - b) Non pour revenir à la sélection du véhicule menu.
- Sélectionnez Oui et du diagnostic du véhicule écran affiche. (Figure 4-3)

#### C. Entrée Véhicule Auto

Certains véhicules offrent une fonction auto scan (Recherche automatique) qui vous permet de sauter l'étape-par-étape véhicule procédure d'identification et de récupérer les informations spécifiques sur le véhicule du véhicule ECU directement.

- Pour effectuer entrée véhicule auto- prenez Ford par exemple
  - Appuyez sur le bouton application Diagnosticsdu MaxiSys Menu Travail. Le Menu du véhicule s'affiche.. (Figure 4-2)

- 2. Appuyez sur les USA ou le bouton tout en haut de la barre d'outils.
- 3. Sélectionnez le bouton Ford à partir du menu du véhicule.
- 4. Select Start New Session from the vehicle selection menu. A confirming screen showing the Vehicle Information displays. Sélectionnez Démarrer une nouvelle session à partir du véhicule menu de sélection. Confirmant un écran affichant les informations du véhicule s'affiche
- Vérifier si les informations du véhicule est correct, puis de le confirmer l'écran, sélectionnez :
  - a) Oui pour continuer.
  - b) Non pour revenir à la sélection du véhicule menu.
- 6. Sélectionnez Oui et le véhicule écran Diagnostics s'affiche. (*Figure 4-3*)

### 4.3.4 Identification Alternative Identification du véhicule

Occasionnellement, vous pouvez identifier un véhicule d'essai que le testeur ne reconnaît pas; la base de données ne prend pas en charge, ou a des caractéristiques uniques qui l'empêche de communiquer avec le testeur par les voies normales. Dans ces cas, vous sont fournis avec le voyant OBD entrée directe, grâce à laquelle vous pouvez effectuer générique OBD II ou tests EOBD. Voir 4.9 Operations OBD II Génériques a la page 62 pour obtenir des informations supplémentaires.

# 4.4 La Navigation

Cette section décrit comment naviguer dans l'interface de diagnostic et sélectionnez options de test.

## 4.4.1 Présentation de l'écran Diagnostics

Les écrans de diagnostic incluent généralement quatre sections. (Figure 4-7)




Figure 4-7 Sample Diagnostics Screen

- 1. Barre d'outils de l'onglet Diagnostics
- 2. Informations d'état Bar
- 3. Section principale
- Boutons de fonction

## **Barre d'Outils Diagnostics**

La barre d'outils de l'onglet Diagnostics contient un certain nombre de boutons qui vous permettent d'imprimer ou d'enregistrer des données affichées et d'effectuer d'autres contrôles. Le tableau ci-dessous fournit une brève description pour les opérations de diagnostic des boutons de la barre d'outils :

Table 4-2 Diagnostics Boutons de la barre d'outils

Nom	Bouton	Description
Home	M	Renvoie à la MaxiSys Menu Travail.
Swap du véhicule	670 620	Toucher ce bouton vous permet de quitter la session de diagnostic du actuellement identifiées véhicule d'essai, et vous renvoie au menu du véhicule l'écran pour sélectionner un autre véhicule pour les essais.
Paramèt res	Ö	Ouvre l'écran de réglage. Voir <u>Operations de</u> <u>Paramètres</u> a la page 83.

Nom	Bouton	Description
Imprime r		Enregistre et imprime une copie des données affichées. Voir <u>3.3.1 Operations d'Impression</u> Pour de plus amples informations, a la page page 19.
Aide	<b>?</b>	Fournit des instructions ou des conseils pour les opérations des différentes fonctions de diagnostic.
Enregist rer		<ul> <li>Appuyer sur ce bouton ouvre un sous-menu, sur lequel il y a 3 options disponibles pour enregistrer des données affichées.</li> <li>Appuyez sur Enregistrer cette page pour prendre une capture d'écran image</li> <li>Appuyez sur Enregistrer toutes les données à enregistrer un fichier PDF (principalement utilisé pour enregistrer des données qui couvrent plus de 1 page)</li> <li>Appuyez sur Démarrer la sauvegarde pour enregistrer un clip vidéo (uniquement disponible pour l'enregistrement des données ou des données du graphique)</li> <li>Toutes les données sauvegardées sont stockées dans l'application Gestionnaire de données pour des examens plus tard. Voir Operation Gestionnaire de Donnees a la page 69</li> </ul>
Enregist rement des donnee s	/	Enregistre les données de communication et informations sur l'ECU du véhicule d'essai. Les données sauvegardées peuvent être rapportés et envoyé au centre technique via l'internet. (Bientôt disponible)

#### Pour effectuer l'impression des données de diagnostic.

- Appuyez sur le boutonapplication Diagnostics du MaxiSys Menu Travail. Le bouton Imprimer de la barre d'outils de diagnostic est disponible dans l'ensemble de diagnostics.
- 2. Appuyez sur **Imprimer** lorsque vous voulez faire une impression. Un menu déroulant apparaît.
  - a) Imprimer cette page imprime une capture d'écran copie de l'écran actuel
  - Imprimer toutes les pages imprime une copie PDF de toutes les données affichées.
- 3. Un fichier temporaire est créé et l'envoyer à l'ordinateur pour l'impression.
- 4. Lorsque le fichier est transféré avec succès, un message de

confirmation s'affiche.

**NOTE:** Assurez-vous que la tablette d'affichage est connecté à l'ordinateur réseau, soit via Wi-Fi ou à un réseau LAN, avant l'impression. Pour plus d'instructions sur l'impression, voir <u>3.3.1 Operations d'Impression</u> a la page 19 pour obtenir des informations détaillées

#### Informations d'état Bar

Les informations d'état Barre située en haut de la Section principale affiche les éléments suivants :

- 1. Menu Titre indique que le menu Objet de la Section principale
- Icône VCI indique l'état de la communication entre le PC tablette et le périphérique VCI
- 3. **Icône de la batterie** indique l'état de la batterie du véhicule

### Section principale

La section principale de l'écran varie en fonction du stade des opérations. La section principale peut afficher identification véhicule sélections, le menu principal, les données de test, les messages, instructions et d'autres informations de diagnostic.

#### **Boutons de fonction**

Affiche les boutons fonctionnels à cette section de l'écran varie en fonction du stade des operations. Ils peuvent être utilisés pour naviguer, enregistrer ou effacer les données de diagnostic, quittez la numérisation, ainsi que d'autres commandes fonctionnelles. Les fonctions de ces boutons seront introduits respectivement dans les sections suivantes du test correspondant.

# 4.4.2 Les messages à l'écran

Les messages à l'écran apparaissent lorsque entrée supplémentaire est nécessaire avant de poursuivre. Il y a principalement trois types de messages à l'écran comme à leurs fins : Confirmation, avertissement et erreur.

## Les messages de confirmation

Ce type de messages affiche généralement comme une "Information" l'écran, qui vous informe quand vous êtes sur le point d'effectuer une action qui ne

peut être inversé ou lorsqu'une action a été engagée et votre confirmation est nécessaire pour continuer.

Lorsqu'un utilisateur-réponse n'est pas requise pour continuer, le message s'affiche brièvement avant d'être automatiquement disparaître.

### Messages d'avertissement

Ce type de messages vous informe lors de l'accomplissement de l'action sélectionnée peut résulter en un changement irréversible ou de perte de données. L'exemple typique en est "Effacer les codes de diagnostic" message.

## Messages d'erreur

Messages d'erreur vous informe lorsqu'un système ou erreur de procédure s'est produite. Exemples d'erreurs possibles incluent un câble déconnecté ou interruption de communication en raison de certaines raisons.

#### 4.4.3 Faire des sélections

L'application de diagnostic est un programme commandé par des menus qui présente une série de choix une à la fois. Au fur et à mesure que vous sélectionnez dans un menu, le menu suivant dans la série s'affiche. Chaque sélection rétrécit la mise au point et conduit à le test désiré. Utilisez votre doigt ou le stylet pour effectuer des sélections dans le menu

# 4.5 Menu principal

L'application de diagnostic vous permet d'établir une liaison de données pour le système de commande électronique du véhicule d'essai via le périphérique VCI pour véhicule diagnostic, service ou de programmation. Vous pouvez faire fonctionner tests fonctionnels, récupérer véhicule informations de diagnostic telles que codes de diagnostic, codes d'événements et données en direct, et effectuer REPROGRAMMATION DE L'ECU, de véhicule divers systèmes de contrôle, comme le moteur, la transmission, ABS et plus.

Le véhicule écran Diagnostics (Figure 4-3) a trois options principales :

 Diagnostic - une section complète qui inclut toutes les fonctions disponibles : lecture, effacement, enregistrement et impression informations de diagnostic, ainsi que la réalisation tests actifs et fonctions spéciales

- Service une section séparée conçue pour effectuer véhicule planifié de service et de maintenance, comme pour réinitialiser les feux de service et exécuter le calibrage pour divers systèmes
- Programmation/codage une section séparée conçue pour permettre un accès rapide de reprogrammation de l'ECU opérations

Après une section est sélectionnée et la tablette établit la communication avec le véhicule par l'intermédiaire de la VCI périphérique, la fonction correspondante ou menu menu de sélection s'affiche.

# 4.6 Diagnostic

Il y a deux options disponibles lors de l'accès à la section Diagnostic :

- Numérisation automatique démarre la numérisation automatique de tous les systèmes disponibles sur le véhicule
- Unités de commande affiche un menu de sélection de toutes les unités de commande disponibles du véhicule d'essai

#### **Auto Scan**

La fonction Auto Scan effectue une numérisation complète de tous les systèmes du véhicule ECU afin de localiser le défaut systèmes et récupérer DTC. L'exemple de fonctionnement interface de numérisation automatique s'affiche comme ci-dessous :




Figure 4-8 Exemple Numérisation automatique Opération écran

- 1. Barre de Navigation
- 2. Section principale
- 3. Boutons de fonction

#### Barre de Navigation

- 1. Onglet Liste affiche les données numérisées dans le format de liste
- 2. Onglet Arborescence affiche les données numérisées dans le système de distribution format de diagramme
- 3. Barre de progression indique la progression du test

#### Section principale

#### A. Onglet Liste

Colonne 1 - affiche les numéros de système

Colonne 2 - affiche les systèmes scannés

Colonne 3 - affiche les marques de diagnostic indiquant différentes conditions du résultat du test :

- -!-: Indique que le système scanné peut ne pas prendre en charge la lecture du code fonction, ou une erreur de communication existe entre le testeur et le système de commande.
- -?-: Indique que le système de commande du véhicule a été détecté, mais le testeur ne peut pas localiser avec précision.

**Défaut | #:** Indique qu'il est/sont détectés code(s) défaut présent; " #" indique le numéro de la défaillance.

Pass | Pas de défaillance: Indique que le système a réussi le processus de numérisation et aucune défaillance n'a été détectée.

### B. Onglet Arborescence

L'onglet arborescence écran affiche un système diagramme de répartition des modules de commande du véhicule. Le système analysé qui a adopté la numérisation avec aucun défaut n'est indiqué en bleu font; alors que le système analysé qui a été détectée avec défaut présents est indiqué en rouge font.

 Appuyez sur (), > Onglet le bouton à droite de l'élément du système sur lequel vous voulez effectuer un diagnostic approfondi et d'autres activités de test. La fonction écran de menu (Figure 4-9) s'affiche ensuite

#### Boutons de fonction

Le tableau ci-dessous fournit une brève description des boutons fonctionnels des opérations de numérisation automatique :

Table 4-3 Boutons de numérisation automatique

Nom	Description	
Arrière	Retourne à l'écran précédent ou quitter Auto Scan.	
Pause	Suspend la numérisation et change pour afficher le bouton Continuer	
ок	Confirme le résultat du test, et continue de le diagnostic du système après sélection du système en appuyant sur l'élément dans la section principale.	
Effacement rapide	Supprime les codes. Un message d'avertissement s'affiche pour vous informer d'une éventuelle perte de données lorsque cette fonction est sélectionnée.	
Rapport	Affiche les données de diagnostic dans le formulaire de rapport.	
Enregistrer	Enregistre la session de diagnostic comme un enregistrement d'historique, ce qui vous permet de restaurer rapidement l'accès à des systèmes de test.	

#### Unités de commande

Cette option vous permet de localiser manuellement un système de contrôle pour un test à l'aide d'une série de choix. Vous suivez simplement le menu procédure entraînée, et de faire une bonne sélection à chaque fois; le programme va vous guide de la fonction de diagnostic menu après quelques choix que vous avez fait.




Figure 4-9 Exemple de fonction Écran de menu

La fonction options de menu varient légèrement par différents véhicules. Le menu de fonction peuvent inclure

- Informations sur l'unité ECU fournit l'extrait ECU informations en détail. La sélection s'ouvre un écran d'information.
- Lire les codes affiche des informations détaillées de DTC enregistrements récupérés à partir du module de commande du véhicule.
- Effacer les codes efface DTC records et autres données de l'ECM.
- Données en Temps Réel récupère et affiche des données réelles et les paramètres du véhicule de l'unité ECU.
- Test actif offre spécifiques des sous-systèmes et les essais des composants. Cette sélection peut apparaître comme actionneurs, Test de l'actionneur, ou la fonction Tests, etc., et les tests options varient selon le fabricant et le modèle.
- Fonctions spéciales composant fournit l'adaptation ou codage variante fonctions pour les configurations personnalisées, et aussi vous permet de reprogrammer valeurs adaptatives pour certains composants après les réparations. Selon le véhicule d'essai, cette sélection peut parfois apparaître comme Contrôleur Adaptations, fonctions

spéciales , codage Variante , Configuration ou quelque chose de similaire

**NOTE:** Avec la barre d'outils de diagnostic sur le haut de l'écran dans l'ensemble les procédures de diagnostic, vous êtes autorisé à effectuer divers contrôles de l'information de diagnostic à tout moment, telles que l'impression et l'enregistrement des données affichées, obtenir de l'aide, ou effectuer la consignation des données, etc.

#### Pour exécuter une fonction de diagnostic

- Établir la communication avec le véhicule d'essai via le périphérique VCI.
- Identifier le véhicule d'essai en le sélectionnant dans le menu options.
- 3. Sélectionnez la section Diagnostic.
- Localiser le système requis pour le test de numérisation automatique ou via pilotées par menu sélections Unités de commande.
- 5. Sélectionnez le test souhaité dans le menu Fonction.

### 4.6.1 Informations sur l'unité ECU

Cette fonction récupère et affiche les informations spécifiques pour l'essai du contrôleur, y compris type d'unité, les numéros de version et d'autres spécifications.. L'échantillon informations ECU écran s'affiche comme ci-dessous:




Figure 4-10 Exemple informations ECU écran

- Boutons Diagnostics de barre d'outils voir <u>Table 4-2 Boutons</u>
   <u>Diagnostic de barre d'outils</u> a la page 36 pour obtenir des descriptions détaillées des opérations pour chaque bouton.
- 2. **Section principale** la colonne de gauche affiche les noms d'élément; la colonne de droite montre les spécifications ou les descriptions.
- Bouton fonctionnel Dans ce cas, seul un retour (ou parfois un ESC) bouton n'est disponible, appuyez dessus pour quitter après la visualisation

### 4.6.2 Lire les codes

Cette fonction récupère et affiche les codes de diagnostic d'anomalie du véhicule le système de contrôle. Lisez l'écran Codes varie pour chaque véhicule testé, sur certains véhicules, données d'arrêt sur image peuvent également être récupérés pour la visualisation. L'échantillon Lire les codes écran s'affiche comme ci-dessous:



Figure 4-11 Exemple lire l'écran Codes

 Boutons Diagnostics de barre d'outils – voir <u>Table 4-2 Boutons</u> <u>Diagnostic de barre d'outils</u> a la page 36 pour obtenir des descriptions détaillées des opérations pour chaque bouton.

#### 2. Section principale

- Colonne Code affiche les codes récupérés à partir du véhicule.
- Colonne État indique l'état de la récupéré les codes.
- Colonne Description description détaillée pour récupérer les codes
- Icône flocon s'affiche uniquement lorsque données d'arrêt sur image est disponible pour la visualisation, la sélection affiche un écran de données, qui ressemble beaucoup à la lecture Codes interface, donc même méthode de fonctionnement peuvent être appliquées.
- 3. **Touche de fonction** dans ce cas, seul un retour (ou parfois un ESC) bouton n'est disponible, appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent ou quitter la fonction.

### 4.6.3 Effacer les codes

Après la lecture de l'extrait les codes du véhicule et certaines réparations ont été effectuées, vous pouvez décider d'effacer les codes du véhicule en utilisant cette fonction. Avant d'exécuter cette fonction, assurez-vous que la clé de contact du véhicule est en position ON (MARCHE) avec le moteur éteint

#### Pour effacer les codes

- 1. Appuyez sur **Effacer les codes** dans le menu Fonction.
- Un message d'avertissement s'affiche pour vous informer de perte de données lorsque cette fonction est appliquée.
  - a) Appuyez sur **Oui** pour continuer. Confirmant un écran s'affiche lorsque l'opération est fait avec succès.
  - b) Appuyez sur **Non** pour quitter.
- Appuyez sur ECHAP sur l'écran confirmant à quitter pour effacer les codes.
- 4. Vérifier la Lecture Codes fonction à nouveau pour assurer la réussite de l'opération.

## 4.6.4 Données en Temps Réel

Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran affiche la liste de données pour le module sélectionné. Les éléments disponibles pour n'importe quel module de contrôle varient d'un véhicule à un autre. L'affichage des paramètres dans l'ordre dans lequel ils sont transmis par l'ECM, donc attendez variation entre les véhicules.

Geste défilement vous permet de rapidement passer de la liste de données. Touchez simplement l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour repositionner les paramètres affichés si les données couvre plus d'un écran. La figure ci-dessous montre un exemple typique en direct l'écran de données :




Figure 4-12 Exemple Données en Temps Réel écran

 Boutons Diagnostics de barre d'outils – appuyez sur le bouton déroulant en haut au centre de l'écran affiche les boutons de la barre d'outils. Voir <u>Table 4-2 Boutons Diagnostic de barre d'outils</u> a la page 36 pour obtenir des descriptions détaillées des opérations pour chaque bouton.

### 2. Section principale

- Colonne Nom cette colonne affiche les noms de paramètre.
  - a) Case appuyez sur la case à cocher à gauche du nom du paramètre pour faciliter la sélection d'un élément. Appuyez à

nouveau sur la case à cocher pour désélectionner l'option.

- Bouton déroulant en appuyant sur le bouton du menu déroulant à droite du nom du paramètre ouvre un sous-menu, qui offre plusieurs choix de données mode d'affichage.
- Colonne Valeur affiche les valeurs du paramètre éléments.
- Colonne Plage affiche la valeur minimale et la valeur maximale limite.
- Colonne Unité affiche l'unité pour les valeurs de paramètre.
- Pour changer le mode unité, appuyez sur le bouton de réglage sur la barre d'outils du haut et sélectionnez le mode requis. Voir 7.1.1 Unité a la page 83 pour plus d'informations.

### 3. Mode d'affichage

Il existe 4 types de modes d'affichage disponibles pour affichage des données, vous permettant de visualiser les différents types de paramètres de la manière la plus appropriée pour obtenir de meilleures données check-ups.

En appuyant sur le bouton du menu déroulant sur la droite du nom du paramètre ouvre un sous-menu. Il y a 4 boutons pour configurer l'affichage de données mode, plus un bouton Aide sur la droite, écoutables lorsque des informations supplémentaires sont disponibles pour votre référence.

Chaque paramètre élément affiche le mode sélectionné indépendamment.

Jauge analogique Mode - affiche les paramètres sous la forme d'un compteur analogique graphique

**Mode texte** - il s'agit du mode par défaut qui affiche les paramètres dans les textes et affiche dans le format de liste

**NOTE:** Lecture des paramètres d'état, telles que la lecture de l'interrupteur, qui sont pour la plupart en forme de mot, comme ON, OFF, Actif et Abandon, etc., ne peuvent être affichées en mode texte. Alors qu'à la lecture des paramètres de valeur, comme un relevé de capteur, peuvent être affichées en mode texte et autres modes graphiques.

Waveform Graph Mode - affiche les paramètres dans les graphes

Lors de l'affichage de cette mode, trois boutons de commande apparaîtra sur le côté droit du paramètre élément, ce qui vous permet de manipuler l'état d'affichage.

- Bouton Texte reprend Mode d'affichage de texte
- Bouton Échelle modifie les valeurs d'échelle, qui sont affichés en dessous du graphe. Il existe 4 échelles disponibles : x1, x2, x4 et x8.
- Bouton Zoom appuyez une fois sur pour afficher les données sélectionnées graphique en plein écran

Manomètre numérique Mode - affiche les paramètres sous la forme d'une jauge numérique graphique

Affichage en mode Plein écran - cette option est disponible uniquement dans la forme d'onde mode graphique, et surtout utilisé dans le Graphique état de fusion à la comparaison de données. Il y a trois boutons de commande disponibles sur le côté supérieur droit de l'écran, sous ce mode.

- Modifier Bouton en appuyant sur ce bouton ouvre une fenêtre d'édition, sur laquelle vous pouvez définir la couleur de la courbe et l'épaisseur de la ligne affichée pour le paramètre sélectionné.
- Bouton Échelle modifie les valeurs d'échelle, qui sont affichés en dessous du graphe. Il existe 4 échelles disponibles : x1, x2, x4 et x8.
- Bouton Zoom arrière sorties affichage plein écran.
- Pour modifier la couleur de la courbe et une épaisseur de ligne dans un graphique de données
  - 1. Sélectionnez de 1 à 3 éléments paramètre affichage de forme d'onde en mode graphique.
  - Appuyez sur le bouton Zoom avant sur la droite pour afficher le graphique de données en plein écran.
  - 3. Appuyez sur le bouton **Modifier** , une fenêtre d'édition apparaît.
  - 4. Sélectionnez un paramètre point sur la colonne de gauche.
  - Sélectionner une couleur de l'échantillon dans la deuxième colonne.
  - Sélectionnez un échantillon souhaitée Epaisseur de ligne dans la colonne de droite.
  - Répétez les étapes 4-7 pour modifier la forme d'onde pour chaque paramètre point.
  - 8. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer le paramètre et quitter ou appuyez sur **Annuler** pour quitter sans enregistrer.

#### 4. Boutons de fonction

Les opérations de tous les boutons fonctionnels en direct sur l'écran de données sont décrites ci-dessous :

**Précédent** - vous renvoie à l'écran précédent ou quitter la fonction.

Enregistrer - démarre l'enregistrement de l'extrait Données en Temps Réel; les données enregistrées est alors enregistré comme un clip vidéo dans l'application Gestionnaire de données pour les futurs examens. Cette fonction pourrait être déclenchée automatiquement à valeur de seuil prédéfinie ou manuellement comme vous choisissez, et le mode de déclenchement et durée d'enregistrement peut être configuré dans le mode de réglage des données en direct.

Gel - affiche les données récupérées en mode gel.

- Image précédente se déplace sur l'image précédente dans le gel des données.
- Image suivante Passe à l'image suivante dans le gel des données.

**Resume** - ce bouton s'affiche lorsque l'enregistrement ou fonction Freeze est appliquée. En appuyant sur cette touche arrête l'enregistrement des données, ou quitter gel mode de données, et reprend les données normal mode d'affichage.

**Drapeau** - ce bouton apparaît lorsque la fonction d'enregistrement est appliquée. Appuyer sur ce bouton définit les indicateurs pour les données enregistrées sur les points où que vous choisissez, lors de la lecture de la séquence vidéo enregistrée ultérieurement dans le gestionnaire de données , le préréglage pavillon permettra un popup pour autoriser l'entrée de texte pour prendre des notes.

**Effacer les données** -taraudage qui efface tous les récupérées précédemment valeurs de paramètre à un point de coupe chaque fois que vous choisissez.

**Vers le haut** - Déplace un élément de données sélectionné vers le haut de la liste.

**Graphique Merge** - appuyez sur ce bouton pour fusionner les données sélectionnées graphiques (courbe de Mode Graph uniquement). Cette fonction est très utile lors de comparaison pour les différents paramètres.

NOTE: Ce mode prend en charge graphique Fusionner pour 2 à 3

éléments paramètre uniquement, choisissez donc pas moins de 2 ou plus de 3 éléments chaque fois lors de fusion graphique.

Pour annuler le graphique mode Fusion, appuyez sur le bouton du menu déroulant sur la droite du nom du paramètre, puis sélectionnez un affichage de données mode.

Afficher les éléments sélectionnés/Afficher Tout - appuyez sur cette option pour l'échange entre les deux options; l'un affiche le paramètre sélectionné, les autres affiche tous les éléments disponibles.

**Réglage** - en appuyant sur le bouton ouvre un écran de configuration, ce qui vous permet de définir le mode de déclenchement, la durée de l'enregistrement, et différentes valeurs seuil pour l'enregistrement des données et d'effectuer d'autres contrôles



Figure 4-13 Exemple réglage en mode Données en Temps Réel

Il y a quatre boutons de navigation en haut de l'écran du mode de **réglage.** 

- Touche de plage affiche la configuration de l'écran sur lequel vous pouvez définir les valeurs de seuil, une limite supérieure et une limite inférieure, pour le déclenchement de l'avertisseur sonore.
   Cette fonction est uniquement appliqué à la courbe graphique mode d'affichage.
  - a) MIN en appuyant sur lequel s'ouvre un clavier virtuel, vous

permet d'entrer la valeur de la limite inférieure

- MAX en appuyant sur lequel s'ouvre un clavier virtuel, vous permet d'entrer la valeur de la limite supérieure
- c) Le vibreur d'alarme commutateurs l'alarme sur on et off. La fonction d'alarme émet un bip sonore comme un rappel à chaque fois que la lecture des données atteint le minimum prédéfini ou point maximum

#### > Pour définir le seuil limite pour les valeurs de paramètre

- Appuyez sur le paramètre fonctionnel bouton au bas de l'écran de données.
- 2. Appuyez sur la plage bouton de navigation.
- Sélectionnez un paramètre point sur la colonne de gauche, ou entrez le nom de l'élément dans la barre de recherche.
- Appuyez sur le côté droit de la touche MIN, et entrez la valeur minimale requise.
- Appuyez sur le côté droit du bouton MAX, et entrez la valeur maximale.
- 6. Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** sur le côté droit de l'alarme sonore bouton pour l'activer ou le désactiver.
- Appuyez sur le bouton **Terminé** pour enregistrer le paramètre et retourner à l'écran de données; ou appuyez sur **Annuler** pour quitter sans enregistrer.
- Si les limites de seuil sont définis correctement, deux lignes horizontales apparaissent maintenant sur chacun des données graphiques (lorsque la courbe graphique Mode est appliqué) pour indiquer le point alarmant. Les lignes de seuil sont indiqués par des couleurs différentes de la forme d'onde du paramètres de distinction.
- Bouton d'enregistrement affiche la configuration de l'écran de réglage de l'enregistrement, sur lequel vous pouvez définir le type de déclencheur, durée et point de déclenchement de l'enregistrement des données
  - a) Type de déclenchement définit le mode de déclenchement pour l'enregistrement des données, principalement de deux types : Manuel et Automatique. Il y a quatre options sont disponibles :

- Manuel vous permet de démarrer et d'arrêter manuellement l'enregistrement des données
- 2) **DTC** auto déclenche l'enregistrement de données lorsqu'un code de diagnostic d'anomalie est détectée
- DTC MODE VÉRIFICATION- Mode auto déclenche l'enregistrement de données lorsque certains pré-sélectionné DTC types sont détectés
- Paramètre auto déclenche l'enregistrement de données lorsque tout paramètre valeur atteint le seuil prédéfini
- b) **Durée** définit la durée d'enregistrement (en mode de déclenchement Auto uniquement)
- Trigger Point reserves a relative percentage of a record length before the data recording start point for reference (for Auto trigger mode only)

### > Pour effectuer de réglage live enregistrement de données

- 1. Appuyez sur le **paramètre** fonctionnel bouton au bas de la vivre l'écran de données.
- 2. Appuyez sur l'enregistrement bouton de navigation.
- 3. Appuyez sur le bouton  $\bigcirc$ ,> à droite du **type de trigger** bar et sélectionnez le mode de déclenchement.
- 4. Appuyez sur le bouton  $\bigcirc$  ,> sur la droite de la durée barre et sélectionnez une longueur de temps.
- 5. Appuyez sur  $\bigcirc$ , le bouton sur la droite du **point de déclenchement** bar et sélectionnez un pourcentage relatif d'une longueur d'enregistrement pour être réservés avant l'enregistrement des données point de départ.
- Appuyez sur le bouton **Terminé** pour enregistrer le paramètre et retourner à l'écran de données; ou appuyez sur Annuler pour annuler sans enregistrer et quitter les réglages.
- Bouton Terminé confirme et enregistre le paramètre, et vous renvoie à la vivre l'écran de données.
- Bouton Annuler annuler l'opération de réglage, et vous renvoie à la vivre l'écran de données

### 4.6.5 Test actif

la fonction de test Active est utilisé pour l'accès véhicule-sous-système spécifique et les essais des composants. Tests disponibles varient en fonction du fabricant, de l'année, et le modèle, et uniquement les tests disponibles s'affichent dans le menu.

Au cours d'un test actif, le testeur sorties commandes à l'unité ECU, afin de conduire les actionneurs. Ce test détermine l'intégrité du système ou des pièces par la lecture des ECU moteur données, ou par la surveillance du fonctionnement des actionneurs, telles que la commutation de l'électrovanne, relais, ou à un commutateur, entre deux états de fonctionnement.

Sélection Test actif ouvre un menu d'options de test qui varie par marque et modèle. Sélection d'une option de menu active le test. Suivez les instructions à l'écran lors de l'exécution des tests. Quelles informations et comment est présenté à l'écran varie en fonction du type de test à effectuer. Certains basculer et commande variable affichage tests Test actif contrôle en haut de l'écran avec flux de données informations ci-dessous, ou vice versa.




Figure 4-14 Exemple Active Test écran

Les boutons fonctionnels dans le coin inférieur droit de l'écran de test manipuler les signaux de test. Les instructions de fonctionnement sont affichées sur la section principale de l'écran de test. Suivez simplement les instructions à l'écran et de faire des sélections pour effectuer les tests. Chaque fois qu'une opération est exécutée avec succès, un message tel que "commande terminée", "Activation réussie", ou quelque chose de similaire s'affiche.

Appuyez sur **ESC** fonctionnel bouton pour quitter le test lorsque vous avez terminé.

## 4.6.6 Fonctions spéciales

Ces fonctions exécutent diverses adaptations composant, vous permettant de recalibrer ou configurer certains composants après des réparations ou de remplacement.

La section principale de l'opération d'Adaptation écran affiche une liste des opérationnels et informations relatives à l'état du véhicule, qui se compose principalement de quatre parties :

- La première partie de la ligne du haut affiche la description de l'opération en cours d'exécution, et l'état d'exécution est affiché sur le côté droit, comme terminée ou activé, etc.
- 2. La deuxième partie présente les conditions préalables ou des exigences de l'exécution de l'opération sélectionnée.
- 3. La troisième partie affiche les conditions actuelles du module de commande du véhicule étant tirés à la comparaison avec les conditions préalables suggérés par la deuxième partie. Si l'état actuel du module de contrôle est en dehors de la valeur limite, vous devez régler la condition du véhicule afin de répondre à l'exigence.
- La dernière partie contient des instructions sur la façon d'utiliser le bouton fonctionnel dans le coin inférieur droit de l'écran pour manipuler l'apprentissage dans les opérations.




Figure 4-15 Exemple Opération d'Adaptation écran

Lisez attentivement les informations et vérifier l'état du véhicule en conséquence, lorsque vous êtes sûr que le véhicule est prêt à effectuer l'adaptation, il suffit de suivre les instructions fournies pour effectuer les sélections appropriées. Lorsque l'opération est terminée, l'état d'exécution message comme Terminé, Terminé ou réussie, s'affiche.

Appuyez sur le bouton **ESC** pour quitter la fonction.

## 4.7 Service

La section Service est spécialement conçu pour vous fournir un accès rapide aux systèmes du véhicule pour divers services réguliers et de maintenance sur les interprétations. Le service typique opération écran est une série de menus commandes exécutif. En suivant les instructions à l'écran pour sélectionner les options d'exécution, entrer valeurs correctes ou de données et effectuer les actions, le système vous guide à travers l'exécution complète de diverses opérations d'entretien.

Les plus couramment effectuées service fonctions comprennent:

- Huile Service de réinitialisation.
- TPMS Service de programmation
- EPB Service
- ABS/SRS Services
- SAS Service d'étalonnage
- Régénération DPF Service

## 4.7.1 Descriptions de fonction

Cette section décrit les principales fonctions de service du véhicule :

### Huile Service de réinitialisation

Cette fonction vous permet d'effectuer une réinitialisation de la longévité de l'huile moteur, système qui calcule une huile optimale vie changer intervalle dépendent les conditions de conduite du véhicule et le climat. La vie de l'huile rappel doit être réinitialisée chaque fois que le pétrole est modifié, de sorte que le système peut calculer quand le prochain changement d'huile est nécessaire.

## Système de Surveillance de la pression des pneus (TPMS) Service

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement les pneu ID des capteurs du véhicule ECU, ainsi que pour effectuer TPMS programmation et procédures de réinitialisation après capteurs pneus sont remplacés

## Frein de stationnement électrique (EPB) Service

Cette fonction a une multitude d'usages pour maintenir le système de freinage électronique en toute sécurité et efficacement. Les applications incluent la désactivation et l'activation du système de commande électronique des freins, aider avec du liquide de frein contrôle, l'ouverture et la fermeture plaquettes de frein, réglage et freins après disque ou remplacement des plaquettes, etc.

#### **ABS/SRS Services**

Cette fonction vous permet d'effectuer divers bi-directionnel tests pour vérifier les conditions de fonctionnement du système de freinage avec antiblocage et le système de retenue supplémentaire, tels que purge automatisée, Test moteur pompe et module de vérification d'informations, etc.

## Capteur d'Angle de braquage (SAS) Service

Cette fonction de service vous permettent d'effectuer l'étalonnage du capteur d'angle de direction, qui stocke en permanence la position actuelle du volant de direction en position de ligne droite dans le capteur d'angle de direction EEPROM. La réussite de l'étalonnage, le capteur d'angle de direction mémoire de défaut est automatiquement effacé.

## Régénération DPF Service

Le filtre à particules Diesel service fonction effectue la procédure de régénération qui est le DPF opération de nettoyage pour supprimer le blocage continu par combustion des particules capturées dans le DPF filtre. Si le témoin DPF sur le véhicule s'allume et si vous avez réussi à terminer un DPF cycle de régénération, vous remarquerez que le DPF lumière s'éteindra automatiquement.

# 4.8 La Programmation et Le Codage

Depuis l'introduction de l'OBD II et conduisant à modernes hybrides et EVS, des ordinateurs et des logiciels dans les voitures ont été l'expansion à un rythme exponentiel. En voiture logiciel est en passe de devenir l'un des

principaux besoins en matière de service et la mise à jour de logiciel peut être la seule façon de résoudre certains de ces problèmes:

- Maniabilité
- L'efficacité du carburant
- Perte de puissance
- Codes d'anomalie
- La durabilité des pièces mécaniques

La programmation et fonction de codage est utilisé pour re-flash les modules de commande du véhicule, il vous permet de mettre à jour le logiciel de l'ordinateur sur le véhicule à la dernière version, ainsi que de reprogrammer adaptatif data pour certains composants après les réparations ou les remplacements.

**NOTE:** La fonction de programmation ne peut être appliquée par la connexion avec le dispositif de programmation J2534, qui sert de relais interface pour établir la communication avec et le transfert de données vers le véhicule de l'unité ECU.

Programmation disponible ou opérations de codage varient par le véhicule d'essai, et uniquement les opérations disponibles s'affichent dans le menu.

Il existe deux types généraux des opérations de programmation :

- A. Codage également appelé programme Teach-in , composant l'adaptation ou quelque chose de similaire, est utilisé pour reprogrammer données adaptative pour modules de commande du véhicule après les réparations ou remplacements de pièces du véhicule.
- B. Opérations de reprogrammation téléchargements nouvelle version de souscription pour le logiciel du serveur de base de données l'accès à l'Internet (cette procédure est effectuée automatiquement lorsque le MaxiSys tablette d'affichage est connecté à internet, il n'est donc pas nécessaire de vérifier pour les abonnements logiciels vous-même), et refasse la version la plus récente du logiciel pour le véhicule de l'unité ECU.

**NOTE:** Veiller à ce que la tablette d'affichage est connecté à Internet avant d'appliquer la programmation de l'ECU fonction, de sorte que la tablette d'affichage est en mesure d'obtenir l'accès au fabricant pour serveur service de mise à jour.

La sélection de la programmation ou fonction de codage ouvre un menu d'options d'opération qui varie par marque et modèle. Sélection d'une option de menu soit montre une interface de programmation ou ouvre un autre menu de choix supplémentaires. Suivez les instructions à l'écran pendant l'exécution de la programmation ou opérations de codage. Quelles informations et comment est présenté à l'écran varie en fonction du type d'opération effectuée.

### Codage de variante




Figure 4-16 Exemple de codage Variante écran

La section principale du codage Variante écran affiche la liste des composants du véhicule et l'information de codage qui se compose principalement de trois pièces :

 La ligne du haut de la liste affiche les instructions sur la façon d'utiliser le bouton fonctionnel dans le coin inférieur droit de l'écran pour manipuler les opérations de codage.

- La deuxième partie de la ligne du haut de la liste affiche tous les systèmes disponibles pour le codage sur le côté gauche, et le codage des données ou de la valeur sur le côté droit.
- 3. La ligne du bas de la section principale affiche les boutons fonctionnels, qui vous permettent de manipuler l'opération.

Vérifier l'état du véhicule et l'information de codage soigneusement, et utiliser la touche de fonction pour modifier les Codes pour les composants correspondant, appuyez sur Envoyer lorsque vous avez terminé de modifier tous les éléments. Lorsque l'opération est terminée, l'état d'exécution message comme Terminé, Terminé ou réussie, peut s'afficher.

Appuyez sur le bouton ESC pour quitter la fonction.

### Opération de reprogrammation

Reprogrammation typique opérations nécessitent que vous entrée et valider numéro VIN en premier. Appuyez sur la zone d'entrée et entrer le numéro correct, l'interface de programmation affiche ensuite.




Figure 4-17 Exemple Opération de reprogrammation écran

La section principale de l'interface reprogrammation vous fournit certaines version du matériel, et les versions logicielles des informations, ainsi que les informations de la version la plus récente du logiciel versions d'être programmé pour les unités de commande.

Tout au long de la procédure de programmation, une série de sur-écran instructions opérationnelles s'affichera pour vous guider.

Lisez attentivement les informations affichées à l'écran et suivez les instructions pour exécuter la procédure de programmation.

#### Re-flash Erreurs

**IMPORTANT:** Lors de la reprogrammation à bord, assurez-vous toujours que le véhicule de la batterie est entièrement chargée et en bon état de fonctionnement. Au cours de la reprogrammation il y a un risque d'avoir l'échec de l'opération si la tension tombe en dessous de la bonne tension de fonctionnement. Parfois l'échec d'une opération peuvent être récupérés, mais il y a une chance que la reprogrammation a échoué pourrait ruiner le module de commande. Nous vous recommandons de connecter un chargeur de batterie externe pour le véhicule afin d'assurer la réussite de l'opération.

Occasionnellement, une mise à jour flash procédure peut ne pas s'effectuer correctement. Les principales causes d'erreurs de mémoire flash comprennent une mauvaise connexion du câble entre la tablette d'affichage, de VCI et le véhicule, la désactivation du commutateur d'allumage du véhicule avant que le flash est terminée, ou de faible tension de la batterie du véhicule.

Si le processus se bloque, vérifier à nouveau toutes les connexions du câble pour assurer une bonne communication et réinitialiser le processus de flashage. La procédure de programmation va répéter automatiquement si l'opération précédente ne pas réussir.

# 4.9 Opérations OBD II Générique

Un accès rapide option pour l'OBD II/EOBD diagnostic du véhicule est disponible sur le véhicule écran Menu (*Figure 4-2*). Cette option présente un moyen rapide de vérifier la présence de DTC, isoler la cause d'un allumé témoin de dysfonctionnement (MIL), vérifier état du moniteur avant de certification des émissions tests, vérification des réparations, et d'effectuer un certain nombre d'autres services qui sont liés aux émissions. L'OBD accès direct option est également utilisée pour le test OBD II/EOBD conformité des véhicules qui ne sont pas inclus dans la base de données de diagnostic.

Fonctions de diagnostic les boutons de la barre d'outils en haut de l'écran sont les mêmes que celles disponibles pour les diagnostics du véhicule. Voir <u>Table 4-2 Boutons Diagnostic de barre d'outils</u> a la page 36 pour plus de détails.

## 4.9.1 Procédure générale

- Pour accéder à l'OBD II/EOBD fonctions diagnostic
  - Appuyez sur le bouton application **Diagnostics** du MaxiSys Menu Travail. Le Menu du véhicule s'affiche.
  - Appuyez sur le bouton EOBD. Il existe deux options pour établir la communication avec le véhicule.
    - Numérisation automatique Lorsque cette option est sélectionnée, l'outil de diagnostic tente d'établir la communication avec chaque protocole afin de déterminer celle qui le véhicule est sur la radiodiffusion.
    - Protocole Lorsque cette option est sélectionnée, l'écran s'ouvre un sous-menu de divers protocoles. Un protocole de communication est un moyen standardisé de communication de données entre un ECM et un outil de diagnostic. Global OBD peut utiliser plusieurs protocoles de communication différents.
  - Sélectionnez un protocole spécifique si l'option Protocole est sélectionné. Attendez que le voyant OBD II Menu de diagnostic s'affichent



Figure 4-18 Exemple OBD II Menu de Diagnostic

**NOTE:** Le **O**, i bouton affiché en regard du nom de la fonction est écoutables, taraudage qui ouvre une bulle avec fonction supplémentaire informations.

- 4. Sélectionnez une option pour continuer.
  - DTC & FFD
  - I/M Readiness I/M Readiness
  - Données en Temps Réel
  - Capteur O2 moniteur
  - Moniteur embarqu
  - Test de composant
  - Informations sur le véhicule
  - État du véhicule

**NOTE**: Certaines fonctions sont uniquement prises en charge sur certains véhicule.

# 4.9.2 Descriptions de fonction

Cette section décrit les différentes fonctions de chaque option de diagnostic :

#### DTC & FFD

Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran affiche la liste des codes mémorisés et les Codes en attente. Lorsque les données d'arrêt sur image de certains codes de diagnostic sont disponibles pour l'affichage, un bouton flocon s'affiche sur le côté droit du DTC point. Effacer les codes fonction ne peut être appliquée en appuyant sur la touche de fonction dans le coin inférieur de l'écran.



Figure 4-19 Sample DTC & FFD Screen

#### Codes mémorisés

Codes mémorisés sont les actuelles sur les émissions liées aux codes de diagnostic de l'ECM du véhicule. OBD II/EOBD Codes ont une priorité en fonction de leur gravité d'émission, avec les codes à priorité élevée écrasant inférieur codes de priorité. La priorité du code détermine l'illumination du MIL et les codes procédure d'effacement. Les fabricants rang codes différemment, il faut donc s'attendre à voir des différences entre fabricant.

#### Les Codes en attente

Ce sont des codes dont le paramètre conditions étaient remplies au cours du dernier cycle d'entraînement, mais doivent être satisfaites sur deux ou plusieurs entraînement consécutifs cycles avant que le code DTC effectivement ensembles. L'utilisation de ce service est d'aider le technicien de service après une réparation de véhicule et après effacement informations de diagnostic, de communication des résultats des tests après un seul cycle de conduite.

- a) Si un test a échoué au cours du cycle de conduite, le code de diagnostic d'anomalie associée à ce test est signalé. Si le défaut en attente ne peut pas se produire à nouveau dans les 40 à 80 cycles d'échauffement, la panne est automatiquement effacé de la mémoire.
- b) Résultats du Test signalés par ce service n'indiquent pas

nécessairement une défaillance de composant ou système. Si les résultats des tests indiquent un autre échec après supplémentaire à la conduite, puis un code de diagnostic d'anomalie est défini pour indiquer un composant défectueux ou d'un système, et le témoin MIL est allumé.

#### Gel d'image

Dans la plupart des cas, la mémoire image est le dernier code d'anomalie qui s'est produite. Certains codes, ceux qui ont un impact plus important sur les émissions des véhicules, ont une priorité plus élevée. Dans ces cas, la priorité la plus élevée DTC est celle pour laquelle le gel d'image les registres sont conservés. Données d'arrêt sur image comprend un "instantané" des valeurs essentielles au moment de la DTC est défini.

#### Effacer les codes

Cette option est utilisée pour effacer toutes les émissions liées aux données de diagnostic tels que, les codes de diagnostic d'anomalie, données d'arrêt sur image et spécifiques au fabricant amélioré des données du véhicule de l'ECM, et réinitialise l'I/M Préparation surveiller l'état de tous les moniteurs du véhicule vers l'état Non prêt ou pas complet statut.

Un écran de confirmation s'affiche lorsque l'option Effacer codes est sélectionné pour éviter toute perte accidentelle de données. Sélectionnez Oui sur l'écran de confirmation pour continuer, ou sur Non pour quitter.

#### I/M Readiness

Cette fonction est utilisée pour vérifier l'état de préparation du système de surveillance. Il s'agit d'une excellente fonction à utiliser avant d'avoir un véhicule inspecté pour en déterminer la conformité d'un état les émissions programme. Sélection M/I Préparation ouvre un sous-menu avec deux options :

- Depuis les codes effacés affiche l'état des moniteurs depuis la dernière fois les codes de diagnostic sont effacés.
- Ce cycle de conduite affiche l'état des moniteurs depuis le début de l'actuel cycle d'entraînement.

#### Données en Temps Réel

Cette fonction affiche le temps réel données PID de l'ECU. Affiche des données sur les entrées et sorties analogiques, les entrées et sorties TOR, informations sur l'état du système et diffusée sur le véhicule flux de données.

Données en temps réel peuvent être affichées dans les différents modes, reportez-vous <u>4.6.4 Données en Temps Réel</u> a la page 48 pour obtenir des informations détaillées.

#### Capteur O2 moniteur

Cette option permet de récupérer et de visualisation de la sonde O2 contrôler les résultats des tests pour la plupart récemment effectué des essais du véhicule sur l'ordinateur de bord.

Le capteur d'O2 Moniteur fonction test n'est pas pris en charge par des véhicules qui communiquent en utilisant un réseau de zone de contrôleurs (CAN). For O2 Pour capteur O2 Moniteur tests résultats de CAN-véhicules équipés, reportez-vous à *Moniteur Embarqué*.

#### Moniteur Embarque

Cette option vous permet de visualiser les résultats des On-Board tests de moniteur. Les tests sont utiles après l'entretien ou après avoir effacé un véhicule de mémoire du module de commande.

## Test de composant

Ce service permet contrôle bi-directionnel de l'ECM afin que l'aide de l'outil de diagnostic est capable de transmettre de commandes pour faire fonctionner les systèmes du véhicule. Cette fonction est utile pour déterminer comment bien l'ECM répond à une commande.

#### Informations sur le véhicule

L'option permet d'afficher le numéro d'identification du véhicule (VIN), l'identification de l'étalonnage et la vérification de l'étalonnage nombre (CVN), et d'autres informations du véhicule d'essai.

#### État du véhicule

Cet élément est utilisé pour contrôler l'état actuel du véhicule, y compris les protocoles de communication de l'OBD II modules, codes récupérés montant.

l'état du témoin de panne (MIL), et d'autres informations supplémentaires peuvent être affichés.

# 4.10 Quitter le diagnostic

L'application de diagnostic reste ouverte tant qu'il existe une communication active avec le véhicule. Vous devez quitter l'opération diagnostic interface pour arrêter toutes les communications avec le véhicule avant de fermer l'application Diagnostics.

**NOTE:** Dommages au véhicule module de commande électronique (ECM) peut se produire si la communication est perturbée. S'assurer que toutes les connexions, comme câble de données, câble USB et réseau sans fil ou câblé, sont correctement connectés à tout moment pendant le test. Quittez tous les tests avant de déconnecter le câble de test ou mise hors tension de l'outil.

#### > Pour quitter l'application Diagnostics

- D'un écran de diagnostic actif, appuyez sur Arrière ou ESC fonctionnel bouton pour quitter une session de diagnostic étape par étape; ou
- Appuyez sur le véhicule Swap bouton sur la barre d'outils de l'onglet Diagnostics pour retourner au Menu du véhicule l'écran.
- À partir du menu du véhicule l'écran, appuyez sur le bouton Accueil de la barre d'outils du haut; ou appuyez sur le bouton Arrière de la barre de navigation en bas de l'écran. Ou
- 4. Appuyez sur le bouton Accueil de la barre d'outils de l'onglet diagnostics pour quitter l'application directement au MaxiSys Menu Travail.

Maintenant, l'application Diagnostics n'est plus en communication avec le véhicule et qu'il est sûr d'en ouvrir d'autres applications MaxiSys, ou de quitter le MaxiSys système de diagnostic et revenir au système Android l'écran d'accueil.

# Chapitre 5 Opérations Gestionnaire de Données

L'application Gestionnaire de données est utilisé pour stocker, imprimer, et de l'examen des fichiers sauvegardés. La plupart des opérations sont contrôlées via la barre d'outils.

La sélection de l'application Gestionnaire de données ouvre le fichier menu système. Différents types de fichiers sont triées séparément sous différentes options, il existe six types de fichiers d'information à être consultées ou lues.



Figure 5-1 Exemple de données Manager Écran principal

# 5.1 Opérations

Data Manager Opérations sont basées sur commandes de la barre d'outils, les détails sont expliqués dans les sections suivantes.

# 5.1.1 Fichiers image

La section de l'image est une image JPG base de données contenant toutes les données capturées capture d'écran des images.




Figure 5-2 Exemple Ecran Base de Donnees Images

- Boutons de la barre d'outils utilisées pour modifier, imprimer et supprimer les fichiers d'image. Voir <u>Table 5-1 Boutons de la barre</u> <u>d'outils dans la base de données JPG</u> a la page 72 pour obtenir des informations détaillées.
- 2. Section principale affiche les images stockées.

Table 5-1 Boutons de la barre d'outils dans la base de données JPG

Nom	Bouton	Description
Arrière	<b>+</b>	Retourne à l'écran précédent
Saisissez Modifier		Toucher ce bouton pour afficher la barre d'outils d'édition pour imprimer, supprimer ou afficher informations de l'image.
Annuler	Cancel	Toucher ce bouton fermer la barre d'outils d'édition ou annule recherche de fichier.
Recherche	Q Search	Localise le fichier image en entrant le nom du véhicule, le chemin de test, le nom du fichier ou le fichier info.

Nom	Bouton	Description
Info		Toucher ce bouton ouvre une fenêtre affichant les informations détaillées de l'image.
Imprimer		Toucher ce bouton imprime l'image sélectionnée.
Supprimer		Toucher ce bouton supprime l'image sélectionnée.

#### > Pour modifier les informations de l'image

- Sélectionnez application gestionnaire de données du MaxiSys Menu Travail
- 2. Sélectionnez l'image pour accéder à la base de données JPG.
- 3. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran.
- 4. Appuyer sur l'écran 'affiche une fois la barre d'outils d'édition.
- Appuyez sur le bouton Info pour ouvrir une fenêtre affichant les informations de l'image.
- Appuyez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit de la fenêtre. L'écran d'édition s'affiche.
- Modifier les informations de l'image en entrant le nouveau nom de fichier, et les informations sur les fichiers.
- 8. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer les informations et quitter ou appuyez sur **Annuler** pour quitter sans enregistrer.

#### > Pour supprimer les images sélectionnées

- Sélectionnez application gestionnaire de données du MaxiSys Menu Travail.
- 2. Sélectionnez Image pour accéder à la base de données JPG.
- 3. Appuyez sur la touche **Edit** pour afficher la barre d'outils d'édition.
- 4. Sélectionnez les images qui doivent être supprimés en appuyant sur les images miniatures, la miniature sélectionnée affiche une icône en forme de coche dans le coin en bas à droite.

5. Appuyez sur le bouton **Supprimer**, puis **Supprimer la sélection**, maintenant les images sélectionnées sont supprimées.

### 5.1.2 Fichiers PDF

La section PDF stocke et affiche tous les fichiers PDF des données enregistrées. Suite à la saisie de la base de données PDF, sélectionnez un fichier PDF pour afficher les informations stockées.

Cette section utilise le standard application Adobe Reader pour le fichier visualisation et édition, veuillez vous reporter aux associés Adobe Reader manuel pour des instructions plus détaillées.

#### 5.1.3 Examen des données

Les données de l'examen section vous permet de lire des données enregistrées les images live de flux de données.

Sur l'examen des données écran principal, sélectionnez un fichier d'enregistrement de lecture.




Figure 5-3 Sample Data Playback Screen

- Barre d'outils déroulante appuyez sur le bouton en haut au centre de l'écran pour ouvrir la barre d'outils déroulante
- 2. Section principale affiche les données enregistrées les images

3. Barre d'outils de navigation - vous permet de manipuler les données de lecture

Utilisez la barre de navigation les boutons pour lancer la lecture des données d'enregistrement de châssis sur le châssis.

Appuyez sur **Arrière** pour quitter la lecture de données.

# 5.1.4 Gestionnaire d'applications

Cette section vous permet de gérer les applications du micrologiciel installé sur le MaxiSys Diagnostics système. La sélection de cette section ouvre un écran de gestion, sur laquelle vous pouvez contrôler tous les véhicules disponibles les applications de diagnostic.

Sélectionnez le véhicule du micrologiciel que vous voulez supprimer en appuyant sur la voiture marque icône, l'élément sélectionné affiche une coche bleue dans le coin supérieur droit. Appuyez sur le bouton Supprimer sur la barre du haut pour supprimer le micrologiciel à partir de la base de données du système..

# Chapitre 6 MaxiFix Opérations

MaxiFix les lancements d'application en ligne de dépannage de base de données, qui vous propose non seulement quasiment tous les code de diagnostic d'anomalie (DTC) base de données pour la plupart des véhicules, mais sert aussi de forum vous permettant d'être en réseau avec d'autres utilisateurs MaxiSys, et vous donne accès à une vaste base de données de réparation et de diagnostic conseils avec prouvé déposée correctifs.

Tandis que le MaxiFix fournit d'abondantes informations dépannage disponibles, la base de données continue de croître quotidiennement avec ressources de dépannage par l'enregistrement de la solution signalés cas et les rapports consultatifs de la MaxiSys les utilisateurs du monde entier.

Informations de la base de données MaxiFix est organisée en une série de conseils de diagnostic qui sont conçus pour rapidement vous conduire à la cause fondamentale d'un problème particulier sur le véhicule d'essai, qui va vous aider à trouver rapidement solution à divers problèmes de diagnostic.

# 6.1 La Navigation

Vous devez enregistrer l'appareil à votre compte en ligne avant de lancer le MaxiFix plate-forme, reportez-vous <u>12.1 Enregistrement du Produit</u> a la page 107 pour plus de détails..



Figure 6-1 Exemple MaxiFix Page d'accueil

MaxiFix L'interface dispose de 3 zones principales :

- Barre d'en-tête situé en haut de la page est utilisée pour sélectionner les véhicules et effectuer des recherches par mots-clés.
- 2. **Barre de navigation** situé le long du côté gauche de la page est utilisée pour l'accès aux principales fonctionnalités de MaxiFix.
- 3. Écran principal la partie centrale de la page présente contenu basé sur les attributs véhicule et les mots-clés sélectionnés. L'écran principal également des onglets qui vous permettent de basculer entre les fonctions. Les onglets disponibles dépendent de la fonction sélectionnée dans la barre de navigation.

#### Barre d'en-tête

La barre d'en-tête, qui traverse le haut de la page, les fonctionnalités :

- Sélectionnez un véhicule bouton pour ouvrir le véhicule fenêtre d'identification du véhicule et barre d'informations affichant l'actif informations du véhicule, par exemple "2013 > Honda > Crosstour > EX".
- A search field used for entering keywords, codes, or symptoms.

#### Sélectionnez le bouton véhicule

Le "Sélectionnez le véhicule" bouton, situé sur la barre d'en-tête, est utilisé pour identifier quel véhicule vous souhaitez faire référence sur MaxiFix. Attributs véhicule sont sélectionnés à partir d'une séquence des listes d'options. Faire une sélection pour progresser à travers les listes. Ces données sont utilisées pour filtrer les recherches afin que seule l'information qui s'applique au véhicule identifié est illustré.

#### Pour sélectionner un véhicule

- 1. Appuyez sur **Sélectionner Véhicule** bouton sur la barre d'en-tête en haut de la page.
- 2. Sélectionnez l'année du véhicule dans la liste qui s'affiche.
- 3. Sélectionnez la marque du véhicule dans la liste qui s'affiche.
- 4. Sélectionnez le modèle de votre véhicule dans la liste qui s'affiche.
- 5. Sélectionnez le Submodel du véhicule dans la liste qui s'affiche.
- 6. Sélectionnez le moteur du véhicule dans la liste qui s'affiche.

 Après avoir fait une sélection complète en choisissant tous les attributs véhicule, l'écran se rafraîchit et le véhicule sélectionné est maintenant affichée sur la barre d'en-tête.

# 6.1.1 La Terminologie

#### MaxiFix astuce

MaxiFix Conseils sont concis et complet des descriptions d'un véritable correctif pour un véhicule en particulier question réparation. MaxiFix un pourboire est une combinaison de solutions éprouvées et données spécifiques au véhicule que nous avons recueillies et analysées dans un tout-en-un source d'information pour vous aider à le résoudre véhicule rapidement et facilement les problèmes.

Sur MaxiFix vous pouvez rechercher des conseils ou entrez votre propre astuce pour aider d'autres membres de la communauté résoudre véhicule questions.

MaxiFix conseils se composent de 3 types de conseils :

- Certifié Autel conseils ces conseils ont traversé examen rigoureux par des experts.
- Véritable Fix conseils ces conseils sont rassemblées à partir de fabrications les ordres de réparation et sont présentées dans un facile de comprendre plainte, Cause, Correction format.
- **3. MaxiFix conseils communautaires** ces sont des conseils qui ont été créés par le MaxiFix les membres de la Communauté.

#### Pour rechercher un MaxiFix astuce

- 1. Appuyez sur **Sélectionner Véhicule** bouton sur la barre d'en-tête en haut de la page pour sélectionner un véhicule spécifique.
- 2. Entrez un terme de recherche dans le champ de saisie de la barre de recherche qui se trouve sur l'écran principal.
- Les résultats de la recherche sont affichés dans une liste. Trouvez un sujet qui vous intéresse; appuyez sur pour afficher les détails complets.

#### fixez!

Le "fixez!" désignation qui apparaît dans la ligne de tête d'un Tip indique que le Conseil en question a effectivement aidé au moins un technicien dans la communauté la réparation d'un véhicule. Chaque fois que vous lisez une astuce vous est donné la possibilité d'ajouter à la fixe! Décompte si le Conseil vous a aidé à réparer un problème. Chaque fois que quelqu'un appuie sur "fixez!" à la pointe, est ajoutée au nombre total de fixe! de la pointe. fixez! Compte vous permet de voir facilement ce que les pointes sont effectivement aider à résoudre les problèmes du véhicule.

# 6.2 Opérations

La barre de navigation est sur le côté gauche de l'écran. Boutons de la barre de navigation lancer les principales sections de MaxiFix. Disponible Barre de Navigation les sélections comprennent :

- Accueil montre les récemment visualisés questions et les correctifs, ainsi que le classement.
- Votre Cloud montre tous vos postes y compris les questions et les conseils de la communauté, et vous permet de poser une question et saisissez une astuce.
- Recherche Fix vous permet de rechercher des informations à partir de toutes les ressources disponibles sur MaxiFix, y compris : Ouvert aux Questions, des conseils, et des correctifs, et affiche les résultats de la recherche.
- Q&A affiche les dernières questions et de correctifs.
- Support ouvre la page de la FAQ, ou une boîte de message pour contacter le Service client par e-mail.

## 6.2.1 Accueil

Accueil, c'est la première option de la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, ouvre la page d'accueil de MaxiFix. Il existe deux fonctions disponibles.

• Classement - montre le haut rang MaxiFix les membres de la

communauté.

 J'ai récemment consulté - affiche une liste avec des liens vers les questions, des conseils et des correctifs que vous avez récemment visités.

#### Classement

Le classement montre le haut rang MaxiFix les membres de la communauté. Les membres de la Communauté se voient accorder des points pour répondre aux questions, et ceux qui se rassemblent le plus de points sur le Leaderboard MaxiFix. Le plus de points que vous avez le mieux la chance que vous avez d'obtenir sur le classement.

Pour afficher sur le tableau de classement des membres de la communauté doivent répondre à des questions pour obtenir des points.

#### Système de Points

- 1 Point est accordé pour répondre à une question.
- 5 Points sont attribués si votre réponse est classé comme "Bonne Réponse" par le MaxiFix membre de la collectivité qui a posé la question.
- 10 Points sont accordés si votre réponse est classé comme la "meilleure réponse" par le MaxiFix membre de la collectivité qui a posé la question.

### 6.2.2 Votre Cloud

Votre Cloud, la deuxième option dans la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, ouvre votre personal MaxiFix page. Pour accéder aux fonctions de votre Cloud page, vous pouvez soit sélectionner à l'aide des onglets ou utilisez les liens en haut de la page :

- Ouvert aux Questions ouvre une liste de liens vers les questions ouvertes que vous avez posté à la communauté
- Questions fermées ouvre une liste de liens vers les questions fermées que vous avez posté à la communauté
- Vos Astuces ouvre une liste de liens vers des conseils que vous avez contribué à la communauté
- Demandez aux experts vous permet de publier une question dans la communauté

 Entrez une astuce - vous permet de partager votre réparation personnelle l'expérience avec la communauté

Appuyez sur **votre Cloud** sur la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, pour afficher toutes les questions et les conseils que vous avez contribué à la communauté.

#### > Pour poser une question sur MaxiFix

- Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur Sélectionner véhicule sur la barre d'en-tête et saisir les attributs d'identification du véhicule vous souhaitez poser une question à propos de.
- 2. Appuyez sur **votre Cloud** sur la barre de navigation le long du côté gauche de l'écran pour ouvrir le Cloud votre page.
- 3. Sur votre Cloud page trouver **Demandez aux experts** ; appuyez sur ce lien pour ouvrir la page des questions.

La page question comporte 4 sections :

- Sujet c'est là que vous entrez une brève description de l'objet de la question.
- Symptômes c'est là que vous décrire comment le véhicule se comporte.
- Étapes de diagnostic effectué/Pièces remplacées inclure toute précédente tests de diagnostic que vous avez effectués, y compris les résultats des essais. Liste également toutes les pièces qui ont été remplacées au cours des précédents travaux de diagnostic.
- Votre question poser une question référendaire claire et concise que vous voulez poser à la communauté. Assurez-vous d'être descriptif et concis en demandant à votre question.
- Appuyez sur le bouton **Annuler** situé dans la partie droite en bas de la page pour supprimer votre question et revenir à votre page Cloud. Ou.
- Appuyez sur le bouton Soumettre au côté droit en bas de la page pour poser votre question de la communauté.

## "Bonne réponse" ou "Meilleure réponse" cotes

Réponses de notation est une façon de redonner à la communauté MaxiFix. Le membre qui a demandé initialement la question obtient à sélectionner une "bonne réponse" et la "meilleure réponse" de toutes les réponses. Le membre de la communauté qui a fourni la bonne réponse ou la meilleure réponse à une question est reconnu pour leur contribution.

De bonnes réponses et/ou de meilleures réponses :

- Une seule réponse peut être classé "Meilleure réponse".
- Plus d'une réponse peut être classé "Bonne réponse".
- Seul le MaxiFix membre de la collectivité qui a posé la question peut evaluer des réponses.

#### Fermer une Question

Questions que vous posez à la communauté doivent être fermées une fois la réparation du véhicule a été résolu. Vous êtes encouragé à document le correctif, et une partie importante ce faisant, fournit de l'information sur ce qui s'est effectivement fixé le véhicule afin que les autres MaxiFix les membres de la communauté peuvent utiliser les informations ainsi. Pour fermer une question cliquez sur "Fermer" Question bouton sur le côté droit de votre question. Votre question est maintenant converti à une communauté MaxiFix Tip. Dans le cadre de la fermeture de la question, si vous ne l'avez pas déjà fait, il vous sera demandé de award meilleure réponse et bonnes réponses cotes pour récompenser ceux membres de la communauté qui vous a aidée en leur donnant Classement points.

#### Créer une astuce

Si vous avez un nouveau correctif pour un véhicule spécifique problème veuillez partager! Créer une communauté MaxiFix astuce pour partager votre expertise avec d'autres techniciens dans la communauté MaxiFix.

Une communauté MaxiFix Tip est un court encore description complète de la réparation d'un véhicule en particulier problème.

#### > Pour créer un nouveau MaxiFix astuce

- 1. Sélectionnez **votre Cloud** dans la barre de navigation.
- Appuyez sur Sélectionner véhicule à partir de la barre d'en-tête et saisir les attributs d'identification du véhicule que vous êtes en train d'écrire l'astuce.
- 3. Sur votre Cloud page trouver **Entrez une astuce**; appuyez sur ce lien pour ouvrir la page tip.

- 4. Entrez le titre de l'astuce dans le champ Titre.
- Composer votre conseil dans le champ Contenu. Inclu autant d'informations que possible, mais en conservant l'information concise et au point. Une astuce devraient fournir des renseignements précis qui est facile à lire, comprendre et suivre.
- Appuyez sur le bouton **Annuler** situé dans la partie droite en bas de la page pour supprimer votre astuce et revenir à votre page Cloud. Ou,
- 7. Appuyez sur le bouton **Soumettre** au droit-côté bas de la page pour contribuer votre conseil à la communauté.

#### 6.2.3 Recherche Fix

Recherche Fix, la troisième option de la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, présente résultats de la recherche pour le active du véhicule. Résultats de la recherche sont répertoriés dans les différentes catégories :

- Tous inclut tous les résultats de la recherche, y compris les Questions, Conseils, réel et correctifs pour votre recherche.
- Questions présente une liste de question ouverte discuté dans la communauté qui peuvent être pertinentes pour votre recherche.
- Astuces présente une liste de conseils directement corréler à vos critères de recherche. Sélectionnez une astuce dans la liste pour l'ouvrir et l'examen complet astuce.
- Correctifs réels présente une liste de conseils qui ont été recueillies auprès de la boutique les ordres de réparation et sont présentées dans un facile de comprendre plainte, Cause, Correction format.

## 6.2.4 Q&A

Q&A, la quatrième option sur la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, présente les dernières mises à jour questions et conseils MaxiFix en communauté. Il y a deux onglets sont disponibles pour rechercher :

- Dernières Questions affiche la liste des dernières questions posées.
   Sélectionnez une question dans la liste à se joindre à la discussion ou soumettre une réponse à apporter votre expertise.
- Derniers conseils affiche une liste des dernières astuces publiées.

Sélectionnez une astuce dans la liste pour trouver les conseils de réparation et astuce a contribué par un membre de la communauté. Si vous trouvez l'astuce est utile pour résoudre votre problème réparation, vous pouvez donner l'astuce un fixe! Point en tapant dessus.

# 6.2.5 Support

Support, la dernière option dans la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran, s'ouvre une page qui offre 2 façons de gagner le soutien de MaxiFix :

- 1. Un message sous forme de contacter l'administrateur de MaxiFix.
- Une Foire Aux Questions (FAQ) lien qui répond aux questions les plus fréquentes que nous entendons de MaxiFix les membres de la communauté.

Si vous souhaitez contacter l'administrateur de ce site, veuillez utiliser le formulaire de contact. Sélectionnez "Support" dans la barre de navigation pour ouvrir la fenêtre du commentaire. Pour permettre à l'administrateur de répondre à votre question ou votre problème, les informations suivantes doivent être fournies:

- Votre nom
- Une adresse e-mail
- Numéro de téléphone

# Chapitre 7 Opérations de Paramètres

La sélection de paramètres application ouvre une interface de configuration, sur laquelle vous pouvez régler la valeur par défaut de et d'afficher des informations sur le système MaxiSys. Il y a sept options sont disponibles pour le MaxiSys paramètres système

- Unité
- Langue
- Paramètre d'impression
- Réseau câblé
- Pousser Message
- A propos
- Paramètres système

# 7.1 Opérations

Cette section décrit les procédures de fonctionnement pour les paramètres.

#### 7.1.1 Unité

Cette option vous permet de régler l'unité de mesure pour le système de diagnostic.

#### Pour ajuster le réglage de l'unité

- Appuyez sur l'application Réglages sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Appuyez sur l'option **Unité** sur la colonne de gauche.
- Sélectionnez l'unité de mesure métrique ou anglaise. Une icône en forme de coche s'affiche à droite de l'unité sélectionnée.

 Appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour revenir au MaxiSys Menu Travail. Ou sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration du système.

# **7.1.2 Langue**

Cette option vous permet de régler la langue d'affichage du système MaxiSys.

#### Pour régler le paramètre de langue

- 1. Appuyez sur l'application **Réglages** sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Appuyez sur l'option langue sur la colonne de gauche.
- Sélectionnez la langue requise. Une icône en forme de coche s'affiche à droite de la langue sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour revenir au MaxiSys Menu Travail. Ou sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration du système.

# 7.1.3 Paramètre d'impression

Cette option offre 2 options de connexion de l'imprimante, ce qui vous permet d'imprimer des données ou informations n'importe où et à tout moment, soit via un PC ou réseau Wi-Fi .. Pour plus d'informations sur l'impression, reportez-vous a 3.3.1 Operations d'Impression a la page 19.

#### > Pour configurer la connexion de l'imprimante

- 1. Appuyez sur l'application **Réglages** sur le MaxiSys Menu Travail.
- Appuyez sur le paramètre d'impression option sur la colonne de gauche.
- Sélectionnez le type de connexion à l'imprimante. Une coche s'affiche à gauche de l'option sélectionnée.
  - Imprimer via le réseau se connecte à l'imprimante par l'intermédiaire du PC via un réseau LAN existant

- Imprimer en Wi-Fi connecte l'imprimante par l'intermédiaire du PC via une connexion Wi-Fi
- Appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour revenir au MaxiSys Menu Travail. Ou sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration du système.

#### 7.1.4 Réseau câblé

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la connectivité réseau câblé, ainsi que d'effectuer de configuration Ethernet.

#### > Pour utiliser configuration Ethernet

- Appuyez sur l'application Réglages sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Appuyez sur le réseau câblé option sur la colonne de gauche.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer la connexion au réseau filaire. Si la connectivité est activé, le bouton devient bleu, ou si cette option est désactivée, le bouton devient gris.
- 4. Appuyez sur O,> le bouton situé à droite de la Configuration Ethernet option, une fenêtre de configuration s'affiche.
- 5. Sélectionnez un type de connexion :
  - DHCP obtient l'adresse IP LAN automatiquement
  - Adresse IP statique manuel permet d'entrée l'adresse IP
- Si l'option Static IP est sélectionné, vous devez entrer les valeurs IP manuellement.

**NOTE:** Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse IP spécifique valeurs, veuillez contacter votre administrateur réseau.

- 7. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer la configuration Ethernet paramètre ; ou appuyez sur Annuler pour quitter sans enregistrer.
- Appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour revenir au MaxiSys Menu Travail. Ou sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration du système.

# 7.1.5 Message Pousser

Cette option vous permet d'activer et de désactiver le message Push en fonction ou hors fonction. Le Message Push fonction configure le MaxiSys tablet de recevoir régulièrement des messages en ligne sur le serveur du système de notifications de mise à jour ou d'autres informations de service via Internet. Il est fortement recommandé de garder cette fonction sur tous les temps, de sorte que vous ne manquez pas de nouvelle mise à jour pour MaxiSys ou événement d'autel. L'accès Internet est requis pour la réception de messages de ligne.

#### Pour activer le message Push fonction

- 1. Appuyez sur l'application **Réglages** sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Appuyez sur le message Push option sur la colonne de gauche.
- 3. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour activer ou désactiver le message Push fonction. Si la fonction est activée, le bouton devient bleu, ou si cette option est désactivée, le bouton devient gris.
- Appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour revenir au MaxiSys Menu Travail. Ou sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration du système.

Lorsque le message Push fonction est activée, et que de nouveaux messages sont reçus par le MaxiSys périphérique, un message de notification s'affiche sur le MaxiSys Menu Travail.. Appuyez sur la barre des messages et faites-le glisser vers le bas, et les messages reçus sont affichés dans la liste, faites glisser la liste vers le haut ou vers le bas pour visualiser toutes les si le message liste couvre plus d'un écran.

Taper un message spécifique lance l'application correspondante. Par exemple, si vous appuyez sur une notification de mise à jour message, l'application de mise à jour sera lancée.

# 7.1.6 A propos

L'option à propos fournit des informations du MaxiSys appareil de diagnostic concernant le nom du produit, la version du matériel et le numéro de série, etc.

#### > Pour vérifier le MaxiSys informations produit dans A propos

- 1. Appuyez sur l'application Réglages sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Appuyez sur l'option à **propos** de la colonne de gauche. L'écran Informations sur le produit s'affiche à droite de l'écran.
- Appuyez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche pour revenir au MaxiSys Menu Tâche, ou sélectionnez une autre option de configuration pour la configuration du système, après affichage.

## 7.1.7 Paramètres système

Cette option vous offre un accès direct à l'arrière-plan Android système réglage interface, sur laquelle vous pouvez régler les différents paramètres du système pour le système Android, plate-forme de réseaux sans fil et réseaux paramètres, divers paramètres du périphérique comme son et l'affichage, ainsi que les paramètres de sécurité du système, et vérifier les informations associées au sujet du système Android, etc. Reportez-vous à l'Android documentation pour des informations supplémentaires.

# Chapitre 8 Opérations Gestionnaire de Boutique

Le Shop application Manager vous aide à gérer l'information sur les ateliers, les informations client, les dossiers et garder véhicule d'essai enregistrements d'historique, qui peut être d'une grande aide à traiter quotidiennement atelier business et améliore le service client. Il existe trois principales fonctions disponibles:

- L'histoire du véhicule
- Informations atelier
- Responsable client

Les opérations de ces fonctions du Shop Manager application sont principalement manipulées par les boutons de la barre d'outils, qui sont répertoriées et décrites dans le tableau ci-dessous :

Table 8-1 haut de la barre d'outils Boutons de Gestionnaire Boutique

Nom	Bouton	Description
Arrière	1	Retourne à l'écran précédent
Diagnostics		Toucher ce bouton vous dirige vers le véhicule l'écran Diagnostics pour activer une session de test.
Saisissez Modifier		Toucher ce bouton affiche la barre d'outils d'édition pour imprimer ou supprimer le fichier sélectionné.
Supprimer		Toucher ce bouton supprime le véhicule sélectionné l'élément enregistrer dans la liste.
Recherche	Q Search	Localise rapidement le véhicule en entrant le nom du véhicule ou chemin de test.
Annuler	Cancel	Toucher ce bouton pour annuler la modification ou recherche de fichier.
Modifier		Toucher ce bouton vous permet de modifier les informations du fichier affiché.

Nom	Bouton	Description
Ajouter un compte	<u> 1</u> +	Toucher ce bouton pour créer un nouveau compte client fichier.
Histoire Notes		Toucher ce bouton ouvre un formulaire note, ce qui vous permet de créer des fichiers audio enregistrement, joindre une photo ou une vidéo, ou modifier le texte notes, etc.
L'histoire du véhicule		Toucher ce bouton ouvre l'historique du véhicule l'écran qui affiche la corrélation test enregistrements de véhicules.
Fait	Done	Terminer la modification et enregistrer le fichier.

## 8.1 L'histoire du véhicule

Cette fonction stocke les enregistrements du véhicule d'essai l'histoire, avec les informations sur le véhicule et les extraits de codes de diagnostic précédentes sessions, et affiche toutes les informations dans un facile à vérifier la table liste, sur laquelle vous pouvez afficher détails résumés et entrée manuellement d'autres informations sur le véhicule d'essai et de diagnostic journalisations, etc. L'historique du véhicule fournit aussi un accès direct à la testé précédemment véhicule et vous permet de redémarrer une session de diagnostic sans la nécessité de faire identification véhicule à nouveau.




Figure 8-1 Exemple véhicule écran Historique

- Les boutons de la barre d'outils navigation et effectue les divers contrôles de l'application.
- 2. **Section principale** affiche tous les véhicule historique enregistre les informations.
- > Pour activer une session de test pour le véhicule enregistrées
  - Appuyez sur le Shop Manager application sur leMaxiSys Menu Travail
  - 2. Sélectionnez Historique véhicule
  - Appuyez sur le bouton de diagnostic au bas de la vignette d'un véhicule élément d'enregistrement. Ou,
  - Sélectionnez un enregistrement de véhicule item en tapant sur la miniature.
  - Historique une fiche de test s'affiche, vérifier les informations enregistrées de l'enregistrement du véhicule d'essai, et appuyez sur le bouton Diagnostics de l'angle supérieur droit.
  - 6. Le véhicule l'écran de diagnostics affiche maintenant une nouvelle

session de diagnostic est activé, reportez-vous a 4.6 <u>Diagnostics</u> a la page 41 pour obtenir des instructions détaillées sur le diagnostic du véhicule.

## 8.1.1 Historique Dossier de Test

Historique La fiche d'essai du véhicule en essai est une données détaillées sous forme, qui comprend toutes les informations générales du véhicule comme année du véhicule, la marque et le modèle, etc., et les codes de diagnostic récupérés de la précédente sessions de test, ainsi que d'autres détails de service qui peuvent être ajoutés manuellement par le technicien lui-même



Figure 8-2 historique Fiche de test

#### > Pour modifier le critère historique feuille d'enregistrement

 Appuyez sur le Shop Manager application sur leMaxiSys Menu Travail.

- 2. Sélectionnez Historique du véhicule
- Sélectionnez le véhicule spécifique enregistrement historique miniature de la section principale. Le critère historique feuille d'enregistrement s'affiche.
- 4. Appuyez sur le bouton **Modifier** pour démarrer l'édition.
- Appuyez sur chaque point d'entrée de l'information correspondante ou ajouter joindre des fichiers ou des images.

**NOTE:** Le numéro de VIN, ou la licence et les informations du client compte sont corrélées par défaut. L'ajout d'un de ces informations seront automatiquement associer l'autre élément dans la feuille d'enregistrement, à condition que les plus tard celle-ci existe.

- 6. Appuyez sur Ajouter au client afin de mettre en corrélation le critère historique feuille d'enregistrement pour un client existant compte, ou d'en ajouter une nouvelle association compte à être corrélées avec le véhicule d'essai. Voir <u>8.3 Responsible Client</u> a la page 93 pour plus d'informations.
- Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer les mises à jour feuille d'enregistrement, ou appuyez sur **Annuler** pour quitter sans enregistrer.

# 8.2 Informations atelier

L'atelier formulaire d'informations vous permet de modifier, d'entrée et d'enregistrer l'atelier détaillé informations, telles que nom du magasin, l'adresse, le numéro de téléphone et d'autres remarques qui, lors de l'impression de diagnostic véhicule rapports et autres associés fichier test, apparaîtra comme l'en-tête des documents imprimés.




Figure 8-3 Sample Workshop Information Sheet

#### > Pour modifier l'atelier fiche d'information

- Appuyez sur le Shop Manager application sur leMaxiSys Menu Travail
- 2. Sélectionnez Informations atelier.
- 3. Appuyez sur le bouton **Modifier** de la barre d'outils supérieure.
- 4. Appuyez sur chaque champ pour l'entrée des informations appropriées.
- Appuyez sur Terminé pour enregistrer l'atelier mis à jour feuille d'information, ou appuyez sur Annuler pour quitter sans enregistrer

# 8.3 Responsable client

Le Client Manager fonction vous permet de créer et de modifier comptes client. Il vous permet de sauvegarder et d'organiser toutes les informations du client comptes qui sont en corrélation avec les associés véhicule d'essai enregistrements d'historique, qui est un grand soutien pour l'arrangement du quotidien atelier business.

#### Pour créer un compte client

 Appuyez sur le Shop Manager application sur leMaxiSys Menu Travail

- 2. Sélectionnez Client Manager
- Appuyez sur Ajouter un compte Un formulaire d'informations vide s'affiche, appuyez sur chaque champ pour l'entrée des informations appropriées.

**NOTE:** Les éléments qui doivent être remplies sont indiquées en tant que champs requis.

- 5. Certains clients peuvent avoir plus d'un véhicule de service, vous pouvez toujours ajouter de nouvelles informations du véhicule pour le compte d'être corrélées. Appuyez sur Ajouter de nouvelles informations du véhicule, puis remplissez les informations du véhicule. Appuyez sur le bouton pour (),x annuler l'ajout.
- Appuyez sur Terminé pour enregistrer le compte, ou appuyez sur Annuler pour quitter sans enregistrer.

#### > Pour modifier un compte client

- Appuyez sur le Shop Manager application sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Sélectionnez Client Manager.
- 3. Sélectionnez un compte client en tapant le nom correspondant carte. Une fiche Informations client s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Modifier de la barre d'outils supérieure pour commencer l'édition.
- 5. Appuyez sur le champ de saisie où doit être modifié ou complété, et entrez les informations mises à jour.
- 6. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer la mise à jour des informations, ou appuyez sur **Annuler** pour quitter sans enregistrer.

#### > Pour supprimer un compte client

1. Appuyez sur le Shop Manager application sur leMaxiSys Menu

Travail.

#### 2. Sélectionnez Client Manager

- Sélectionnez un compte client en tapant le nom correspondant carte.
   Une fiche Informations client s'affiche.
- Appuyez sur le bouton Modifier de la barre d'outils supérieure pour commencer l'édition.
- Appuyez sur le bouton Supprimer les Informations client. Un message de confirmation s'affiche.
- 6. Appuyez sur **OK** pour confirmer la commande et le compte est supprimé. Appuyez sur **Annuler** pour annuler la demande.

#### 8.3.1 Histoire Notes

L'histoire fonction Notes vous permet d'ajouter de l'audio et des enregistrements vidéo, les notes de texte et de photos, de garder multi-médias journaux de travail associé au compte du client, qui peut être très utile lorsqu'il s'agit de répéter les clients. Conservez des notes pour chaque véhicule assuré pour chaque client vous gardera toujours sur la voie et bien organisé dans l'entreprise.

#### Pour accéder à l'histoire Notes

- Appuyez sur le Shop Manager application sur le MaxiSys Menu Travail.
- 2. Sélectionnez Client Manager ou l'histoire du véhicule .
- Sélectionnez un compte client en tapant le nom correspondant carte. Une fiche Informations client s'affiche (si le Client Manager est sélectionné). Ou, sélectionnez un véhicule histoire élément d'enregistrement pour ouvrir l'historique fiche d'essai (si l'histoire du véhicule est sélectionné).

4. Appuyez sur le bouton **histoire Notes** sur la barre supérieure. Maintenant l'histoire Notes écran s'affiche.



Figure 8-4 historique des échantillons écran Notes

- Boutons fonctionnels navigation et effectuer les différents contrôles de la fonction
- Section principale affiche la liste des notes sur la colonne de gauche et les détails des informations de la note sélectionnée dans la colonne de droite

Table 8-2 Touches de fonction dans l'histoire Notes

Nom	Bouton	Description
Arrière	<b>1</b>	Retourne à l'écran précédent
Supprimer		Toucher ce bouton supprime la note sélectionnée.
Recherche	Q Search	Localise rapidement la note en saisissant le titre de la note.
Annuler	Cancel	Toucher ce bouton pour annuler la modification ou recherche de fichier.
Modifier		Toucher ce bouton ouvre une fenêtre d'édition vous permettant de modifier les notes et joindre des fichiers.

Nom	Bouton	Description
Ajouter des notes	Ĩ	Toucher ce bouton pour ajouter une nouvelle note dans l'histoire Notes.
Enregistrement audio	Ã	Effectue l'enregistrement audio et crée les fichiers audio.
Ajouter des photos		Ouvre le fichier d'image pour la sélection, et ajoute les photos sélectionnées pour l'histoire Notes.
Prendre une vidéo	9	Enregistre une vidéo et ajoute le fichier de Notes l'histoire.
Prendre une photo	6	Prend des photos et ajoute les fichiers à l'histoire Notes.
Enregistrer	Save	Enregistre les notes.

#### > Pour ajouter une note dans l'histoire Notes

- 1. Accédez a L'historique des Notes.
- 2. Appuyez sur le bouton Ajouter Notes. Une fenêtre d'édition s'affiche
- 3. Appuyez sur la barre de titre pour la saisie d'un titre de la note.
- Appuyez sur l'espace vide en dessous pour modifier une note de texte ou d'un commentaire.
- 5. Sélectionnez un bouton de fonction sur le dessus pour ajouter des fichiers dans toute forme que vous choisissez.
- 6. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer la note, appuyez sur Ignorer ou sur Annuler pour quitter sans enregistrer.

# Chapitre 9 Opérations de mise à jour

La programmation interne du MaxiSys Diagnostic système, connu comme le micrologiciel, peut être mis à jour à l'aide de l'application de mise à jour. Mises à jour du micrologiciel augmenter les applications MaxiSys des capacités, généralement en ajoutant de nouveaux tests, de nouveaux modèles, ou à l'amélioration des applications à la base de données.

Le périphérique d'affichage recherche automatiquement les mises à jour disponibles pour tous les composants Maxisys lorsqu'il est connecté à internet. Toutes les mises à jour sont trouvées peut être téléchargé et installé sur le périphérique. Cette section décrit l'installation d'une mise à jour du Diagnostic MaxiSys du microprogramme du système. Un message de notification s'affiche si une mise à jour est disponible lorsque le message Push est activée dans l'application Réglages. (Voir <u>7.1.5 Message Pousser</u> a la page 86 pour des details).



Figure 9-1 Exemple Écran de mise à jour

#### 1. Commandes et Navigation

- Bouton Accueil renvoie à la MaxiSys Menu Travail
- Mise à jour tous mises à jour toutes les mises à jour disponibles
- Barre de recherche recherche mise à jour spécifique article en entrant le nom du fichier, par exemple : un véhicule faire

#### 2. Barre d'état

- Côté gauche affiche le périphérique MaxiSys informations sur le modèle et le numéro de série
- Côté droit affiche une mise à jour barre de progression indiquant l'état d'achèvement

#### 3. Section principale

- Colonne de gauche affiche véhicule logos et mettre à jour la version du microprogramme informations; appuyez sur le bouton A propos affiche une liste de fonctions PDF montrant plus de détails sur le micrologiciel.
- Colonne du milieu affiche une brève introduction sur les nouveaux changements apportés au fonctionnement du micrologiciel ou les capacités. Appuyez sur le bouton O,i pour ouvrir l'écran Informations pour afficher plus de détails, puis appuyez sur la zone sombre autour de fermer la fenêtre.
- Colonne de droite en fonction de l'état de fonctionnement de chaque élément du micrologiciel, le bouton s'affiche différemment.
  - a) Appuyez sur **Mettre à jour** pour mettre à jour l'élément sélectionné.
  - Appuyez sur le bouton Pause pour suspendre la procédure de mise à jour.
  - Appuyez sur Continuer pour passer à la mise à jour de la mise à jour suspend.

#### > Pour mettre à jour le micrologiciel

- 1. Mettez le MaxiSys tablette d'affichage, et assurez-vous qu'il est connecté à une source d'alimentation et de connexion permanente à internet.
- Appuyez sur l'application de mise à jour bouton à partir de la MaxiSys Menu Travail; ou appuyez sur la notification de la mise à jour lorsque message reçu un. L'application de mise à jour s'affiche.
- 3. Vérifier toutes les mises à jour disponibles :
  - Si vous décidez de mettre à jour tous les éléments, appuyez sur le bouton mise à jour tous.
  - Si vous souhaitez seulement mettre à jour certains éléments individuels, appuyez sur le bouton de mise à jour de la colonne de droite de l'élément spécifique.

- 4. Appuyez sur la touche **Pause** pour suspendre le processus de mise à jour. Lorsque vous appuyez sur Continuer pour renouveler la mise à jour, le processus de mise à jour va reprendre à partir du point de rupture.
- 5. Lorsque le processus de mise à jour est terminée, le micrologiciel sera installé automatiquement. La nouvelle version va remplacer la version d'origine, si il y en a un.

# Chapitre 10 Opérations Gestionnaire VCI

Cette application vous permet de coupler le MaxiSys tablette d'affichage avec le VCI périphérique, soit le J2534 console de programmation ou le Bluetooth Interface de diagnostic, et de vérifier l'état de la communication.




Figure 10-1 Exemple VCI écran Manager

- Mode de connexion il existe deux modes de connexion disponibles pour la sélection. L'état de la connexion s'affiche à côté.
  - Appariement Bluetooth lorsqu'il est couplé à un appareil Bluetooth, l'état de la connexion s'affiche comme étant appariées; sinon, il s'affiche comme Non appariées.
  - Connexion réseau filaire (pour J2534 Programmation ECU terminal uniquement) - lorsqu'il est connecté à un réseau local, l'état de la connexion s'affiche comme connecté; sinon, il affiche comme déconnectée.
    - Sélectionnez un mode de connexion pour gérer et configurer la connexion.
- Paramètres cette section vous permet de gérer sans fil le couplage ou configurer la connexion réseau.
  - Paramètre Bluetooth recherche et affiche le type et partielle un numéro de série pour tous les périphériques disponibles pour le couplage. Appuyez sur un périphérique requis pour lancer le couplage. L'icône d'état Bluetooth

affiché à gauche du nom du périphérique indique la puissance du signal reçu.

Configuration Ethernet - vous permet d'effectuer de configuration réseau.

## 10.1 Couplage Bluetooth

Le VCI périphérique doit être soit connecté à un véhicule ou à une source d'alimentation disponible, de sorte qu'il est mis sous tension pendant la procédure de synchronisation. Assurez-vous que l'affichage MaxiSys Tablet dispose d'une batterie chargée ou est connecté à une source d'alimentation AC/DC.

#### > Pour coupler le terminal VCI avec la tablette d'affichage

- 1. Mettez le MaxiSys tablette d'affichage.
- Brancher le 26-broches extrémité du câble de données au J2534 ECU dispositive de programmation du véhicule connecteur de données.
- 3. Brancher le 16-broches extrémité du câble de données au connecteur de liaison de données du véhicule (DLC).
- 4. Appuyez sur le **VCI Manager** application sur le MaxiSys Menu Travail de la tablette d'affichage.
- 5. Sélectionnez Bluetooth dans le mode de connexion liste.
- Appuyez sur le bouton **Numériser** situé au coin supérieur droit.
   Maintenant l'appareil commence à rechercher les disponibles couplage unités.
- Selon le VCI type que vous utilisez, le nom du périphérique peut s'afficher comme Maxi suffixé par un numéro de série. Sélectionnez le périphérique requis pour le couplage.
- 8. Lorsque couplage est effectué avec succès, l'état de la connexion s'affiche à droite du nom du périphérique est indiqué comme étant appariées.
- Attendez quelques secondes et le bouton VCI (ICV) sur la barre de navigation du système au bas de l'écran doit afficher une icône en forme de coche verte, indiquant la tablette d'affichage est connecté au périphérique VCI.

- 10. Appuyez sur l'appareil couplé à nouveau à découpler.
- 11. Appuyez sur le bouton de **Retour** en haut à gauche pour revenir au MaxiSys Menu Travail.

**NOTE:** Un périphérique VCI peuvent être couplés à un seul écran tablette chaque fois, et une fois qu'il a été jumelé, le périphérique ne sera pas détectable pour toute autre unité

## 10.2 Connexion à un réseau câblé

Le réseau câblé est appliquée pour la connexion de l'affichage MaxiSys Tablet avec J2534 Programmation ECU périphérique ou à un réseau local existant. Cette section explique comment connecter la tablette d'affichage avec le J2534 Programmation ECU périphérique par l'intermédiaire du câble Ethernet.

Le J2534 ECU dispositif de programmation doit être soit connecté à un véhicule ou à une source d'alimentation CA/CC, de sorte qu'il est mis sous tension lors de la communication avec la tablette d'affichage. Assurez-vous que l'affichage MaxiSys Tablet dispose d'une batterie chargée ou est connecté à une source d'alimentation AC/DC.

## Pour connecter l'écran tablet avec J2534 Programmation ECU périphérique via réseau câblé

- 1. Mettez le MaxiSys tablette d'affichage.
- Brancher le 26-broches extrémité du câble de données au J2534 ECU dispositif de programmation du véhicule connecteur de données
- 3. Brancher le 16-broches extrémité du câble de données au connecteur de liaison de données du véhicule (DLC).
- Connectez le MaxiSys tablette d'affichage de la console de programmation avec l'accompagné Ethernet câble série.
- Appuyez sur le VCI Manager application sur leMaxiSys Menu Travail de la tablette d'affichage.
- Sélectionnez l'option Réseau câblé à partir du mode de connexion liste. Maintenant la configuration Ethernet interface s'affiche.
- 7. Sélectionnez un type de connexion :

- DHCP obtient l'adresse IP LAN automatiquement
- Manuel vous permet de saisir manuellement l'adresse IP
- 8. Si le mode **manuel** est sélectionné, vous devez définir l'adresse IP de votre propre.

**NOTE:** Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse IP spécifique valeurs, veuillez contacter votre administrateur réseau.

- Appuyez sur Apply (Appliquer) pour configurer la connexion à un réseau câblé.
- Appuyez sur le bouton de **Retour** en haut à gauche pour revenir au MaxiSvs Menu Travail.

Lorsque le réseau câblé est connecté avec succès, l'état de la connexion est affiché comme étant connecté, et les deux voyants d'état sur les coins à côté des ports Ethernet de la tablette d'affichage s'allume.Le voyant orange fixe indique connexion constante, et le voyant vert clignotant indique communication active, entre les unités. Le VCI bouton navigation dans la barre inférieure doit afficher une icône en forme de coche verte au bout de quelques secondes, indiquant la MaxiSys Pro plate-forme de diagnostic est prêt à effectuer le diagnostic du véhicule.


# Chapitre 11 Operations Bureau à distance

Le Bureau à distance lancements d'application TeamViewer rapide programme de soutien, qui est un simple, rapide et sécurisé interface de contrôle à distance. Vous pouvez utiliser l'application pour recevoir ad-hoc remote support d'autel le centre de support, des collègues ou amis, en leur permettant de contrôler votre MaxiSys tablet sur leur PC via le logiciel TeamViewer.

## 11.1 Opérations

Si vous pensez à une connexion TeamViewer comme un appel téléphonique, l'ID TeamViewer serait le numéro de téléphone en vertu de laquelle tous les Clients TeamViewer peut être atteint séparément. Les ordinateurs et périphériques mobiles qu'exécuter TeamViewer sont identifiés par un identifiant global unique. La première fois que le Bureau à distance application est démarrée, cet identifiant est automatiquement généré en fonction des caractéristiques du matériel et ne changera pas plus tard.

Assurez-vous que l'affichage MaxiSys Tablet PC est connecté à Internet avant de lancer le Bureau à distance application, de sorte que la tablette d'affichage est accessible pour recevoir assistance à distance provenant d'un



tiers.

Figure 11-1 Exemple Bureau à distance écran

#### > Pour recevoir assistance à distance d'un partenaire

- 1. Mettez le MaxiSys tablette d'affichage.
- Appuyez sur le Bureau à distance application sur le MaxiSys Menu Travail. TeamViewer interface s'affiche et le device ID est généré et affiché.
- 3. Votre partenaire doit installer le logiciel de contrôle à distance à son ordinateur en téléchargeant le TeamViewer version complète en ligne du programme (<a href="http://www.teamviewer.com">http://www.teamviewer.com</a>) puis démarrer le logiciel sur son ordinateur en même temps, afin de fournir un appui et à prendre le contrôle de la tablette d'affichage à distance.
- 4. Fournir votre ID pour le partenaire, et attendre pour lui/elle de vous envoyer une demande de contrôle à distance.
- 5. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour demander votre confirmation pour permettre le contrôle à distance sur votre appareil.
- Appuyez sur Autoriser pour accepter, ou appuyez sur Deny pour refuser.

Reportez-vous à l'associé TeamViewer documents pour obtenir des informations supplémentaires.

# Chapitre 12 Opérations de support

Cette application se lance la plate-forme de Support qui synchronise l'Autel en ligne service station de base avec la MaxiSys tablette d'affichage. Afin de synchroniser le périphérique à votre compte en ligne, vous avez besoin d'enregistrer le produit par le biais d'Internet lorsque vous l'utilisez pour la première fois. La demande d'aide est connecté à l'Autel canal de service et les communautés en ligne qui constitue le moyen le plus rapide pour trouver la solution, ce qui vous permet de soumettre des plaintes ou envoyés demandes d'aide pour obtenir directement des services et prend en charge.

## 12.1 Enregistrement du produit

Afin d'obtenir l'accès à la plate-forme de Support et obtenir mise à jour et d'autres services d'autel, vous sont nécessaires pour enregistrer le MaxiSys Appareil de diagnostic la première fois que vous l'utilisez.

#### > Pour enregistrer le dispositif de diagnostic

- Visitez le site web : http://pro.auteltech.com.
- 2. Sur la page de connexion, entrez votre ID de compte et d'autres informations pour vous connecter, si vous avez déjà un compte.
- Si vous êtes un nouveau membre d'autel et n'avez pas encore de compte, cliquez sur le bouton Créer Autel ID sur le côté gauche.
- Entrez les informations requises dans les champs de saisie, de lire à travers l'autel et les Termes et Conditions tick sur accepte, puis cliquez sur Créer Autel ID en bas pour continuer.
- Le système en ligne envoie automatiquement un e-mail de confirmation à l'adresse e-mail enregistrée. Valider votre compte en cliquant sur le lien fourni dans le courrier électronique. Un écran enregistrement du produit s'ouvre.
- 6. Trouver le numéro de série et le mot de passe à partir de la section À propos de l'application Réglages sur l'écran MaxiSys Tablet.
- Sélectionnez le modèle de produit de votre terminal, saisissez le numéro de série du produit et le mot de passe sur l'écran Enregistrement du produit, puis cliquez sur Envoyer pour terminer la procédure d'enregistrement.

## 12.2 Présentation de l'écran Support

L'application Support interface est navigué par 4 boutons simples sur le haut de la barre de navigation, le fonctionnement de chacune d'elles est décrite ci-dessous de gauche à droite :

- Bouton Accueil renvoie à la MaxiSys Menu Travail.
- Précédent à l'écran précédent, chaque presse permet de revenir d'une étape.
- Marche avant chaque fois que vous appuyez sur avance vers un écran jusqu'à ce que vous avez atteint le dernier écran visité.
- Actualiser recharger et de mettre à jour l'écran.



Figure 12-1 Sample Support Application Screen

La section principale de l'écran Support est divisé en deux sections. Le mince colonne sur la gauche est le menu principal, en sélectionnant un objet dans le menu principal affiche le correspondant interface fonctionnelle sur la droite.

## 12.3 Mon compte

L'écran My Account affiche les informations complètes de l'utilisateur et le produit, qui est synchronisé avec le sur-ligne compte enregistré, y compris User Info, Infos sur l'appareil, la mise à jour Info et Service Info.

## Infos personnelles

Les informations de l'utilisateur et Informations sur l'appareil sont tous deux inclus dans les infos personnelles section.

- Infos utilisateur affiche des informations détaillées de votre enregistré en ligne Autel compte, telles que votre Autel ID, le nom, l'adresse et les autres informations de contact, etc.
- Infos sur l'appareil enregistrés s'affiche informations sur le produit, y compris le numéro de série, la Date d'enregistrement, Date d'expiration, et à la période de garantie.

## Informations Mise à jour

La mise à jour Info section affiche un enregistrement détaillé liste du logiciel du produit historique de mise à jour, y compris le numéro de série du produit, la version du logiciel ou le nom, et le temps de mise à jour.

#### Service Info

Le Service Info section affiche un enregistrement détaillé liste des services du terminal history information. Chaque fois que le périphérique a été renvoyé d'autel pour la réparation, le numéro de série et les informations de réparation détaillées, telles que le type de défaut, changé les composants, ou la réinstallation du système, etc, seront enregistrées et mises à jour pour les associés produit en ligne compte, qui sera synchronisé au Service Info section.

## 12.4 Plainte de l'utilisateur

La plainte de l'utilisateur l'écran vous permet de créer un nouveau dossier de plainte, ainsi que pour afficher l'historique des enregistrements plainte.

## Disposition de l'écran




Figure 12-2 Exemple plainte écran

La plainte de l'utilisateur l'écran se compose de deux parties.

### 1. Option Bar

- Période du filtre affiche uniquement les enregistrements plainte dans la période définie dans la liste
- Filtre d'état affiche la plainte correspondante enregistrements selon le cas sélectionné statut
- Nouvelle plainte Bouton démarre une nouvelle plainte.

#### 2. Plainte Liste

La plainte liste normalement affiche tous les enregistrements plainte de tous les temps et tous les état par défaut. Le résumé des informations pour chaque plainte point comprend le nom du sujet, Ticket ID de l'utilisateur, ID de compte, à la date et au statut du cas.

Il y a quatre sortes de l'état du dossier :

- Ouvrir indique que la plainte a été commencé mais pas encore traité
- Suspendu indique que le dossier de plainte est en cours de

traitement

- Attente Réponse de client indique que la plainte a été répondu par le personnel de service et exige des commentaires de la part du client
- Fermé indique que la plainte a été traitée, résolu, et non limitée
- Pour visualiser la plainte détaillée session, appuyez sur le bouton
   > situé sur le côté droit de l'affaire item.

#### > Pour établir une nouvelle plainte session

- 1. Enregistrer le produit en ligne.
- Appuyez sur l'application du support sur le MaxiSys Menu Travail.
   Les informations sur le périphérique est synchronisé automatiquement avec le compte en ligne.
- 3. Appuyez sur plainte sur le Menu principal.
- Appuyez sur le bouton nouvelle plainte dans le coin supérieur droit. Un menu de sélection d'une catégorie de voies de service s'affiche
- 5. Sélectionnez votre cible canal de service et cliquez sur Suivant pour continuer. Un formulaire type de plainte affiche, sur laquelle vous êtes autorisé à saisir des informations détaillées, telles que les informations personnelles, informations sur le véhicule, et des informations sur l'appareil, vous pouvez également joindre une image ou des fichiers PDF avec le formulaire.
- Saisissez dans chaque champ de saisie des informations appropriées, afin de régler la plainte plus efficacement, il est recommandé de remplir le formulaire de plainte le plus détaillé possible.
- 7. Sélectionnez le temps de traitement sur la dernière section en fonction de l'urgence de l'affaire.
- 8. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le formulaire complété à l'autel en ligne service centre, ou appuyez sur Réinitialiser pour le remplir. Les plaintes seront soigneusement lu et traitées par le service du personnel, et la vitesse répondre peut dépendre de la durée de traitement que vous avez requis.

#### Pour faire une réponse à une plainte session

- 1. Enregistrer le produit en ligne.
- Appuyez sur l'application support sur le MaxiSys Menu Travail.
   Les informations sur le périphérique est synchronisé automatiquement avec le compte en ligne.
- 3. Appuyez sur **plainte** sur le Menu principal.
- 4. Sélectionnez un dossier de plainte item sur la liste des enregistrements en appuyant sur le bouton situé sur (),> le côté droit.. L'écran affiche la plainte des détails de la session
- 5. Appuyez sur la **touche Répondre** sur le côté supérieur droit après la visualisation, pour faire une réponse. Un écran d'édition s'affiche.
- 6. Entrée le contenu dans le champ de saisie et, si nécessaire, télécharger un fichier de fixation.
- 7. Appuyez sur **Soumettre** pour poster la réponse.
- Appuyez sur les états menu déroulant de sélection pour réinitialiser l'état du dossier.
- 9. Appuyez sur le bouton de **mise à jour** de commettre la plus récente mise à jour.

## 12.5 Communautés de Support

Les communautés de Support section se lance et se synchronise avec les forums techniques sur l'Autel site officiel <a href="http://pro.auteltech.com">http://pro.auteltech.com</a>, où vous êtes autorisé à discuter sujets techniques ou de partager des informations avec, ainsi que demander des conseils techniques ou d'offre technique prend en charge de tous les autres membres de l'Autel en ligne la communaute de support.



Figure 12-3 Exemple Communautés écran d'accueil

#### Pour lancer une discussion

- Appuyez sur Démarrer une discussion sur les communautés écran d'accueil. Une liste des principaux forums est affichée.
- Sélectionnez le groupe souhaité en fonction du sujet que vous êtes sur le point de discuter. Par exemple, si vous allez poser une question au sujet de la tablette MaxiSys, appuyez sur MaxiSys pour démarrer une discussion.
- 3. Entrez votre sujet et sur la discussion contenu dans le champ d'entrée approprié.
- Sélectionnez une catégorie ou modifier les balises pour les discussions poste. Cela permettra à d'autres membres avec intérêt similaire pour trouver votre poste.
- 5. Appuyez sur OK pour soumettre le poste.

#### Pour rejoindre et répondre à une discussion poste

- Sélectionnez un groupe du forum que vous êtes intéressé, soit par le produit ou les fonctions, sur les communautés écran d'accueil. Une liste des derniers postes s'affiche.
- Sélectionnez une catégorie spécifique sur le menu Catégories de mieux cerner les sujets qui vous intéressent le plus.
- Appuyez sur le bouton situé sur le O,> côté droit du sujet du point de vue du débat. Les postes contenus sont affichés.

- Parcourir tous les postes en faisant glisser l'écran vers le haut et vers le bas. Appuyez sur Aller à poste d'origine lorsqu'il atteint la fin de la discussion pour revenir au premier poste.
- Touchez Répondre pour répondre a un poste spécifique, ou appuyez sur Réponse au post d'origine pour rejoindre et continuer l'ensemble de la discussion.
- Saisissez votre commentaire dans le champ de saisie et appuyez sur **OK** pour soumettre votre poste.

#### Profil Utilisateur

La section Profil utilisateur vous permet de définir votre avatar personnel, vérifier votre statut de membre et d'autres informations, ainsi que de consulter vos informations personnelles postes dans les collectivités.

Appuyez sur l'image d'avatar sur les communautés pour ouvrir l'écran Profil Utilisateur.



Figure 12-4 Exemple Ecran Utilisateur

- Profil affiche les informations personnelles de l'utilisateur et l'état du membre. Les liens connexes vous permettent de vérifier les utilisateurs principaux (classées en fonction de leurs points et niveaux) dans les communautés, ainsi que de trouver d'autres utilisateurs en ligne.
- Avatar vous permet de sélectionner une image pour définir comme votre Avatar personnel à être affiché dans les communautés.

 Stuff - affiche toutes les discussions que vous avez envoyé à l'occasion de divers forums dans la liste.

## 12.6 Canaux de Formation

La section de la formation fournit des liens rapides vers l'autel en ligne comptes vidéo. Sélectionnez un canal vidéo par la langue pour toutes les voir disponibles didacticiel en ligne des vidéos d'autel pour divers supports techniques, tels que l'utilisation du produit techniques et diagnostics véhicule pratique, etc, peuvent être disponibles pour vos intérêts.

## 12.7 Base de données FAQ

La section de la FAQ vous offre globale et abondantes références pour toutes sortes de questions fréquemment posées et toutes les réponses sur l'utilisation d'autel en ligne de compte de membre, et des magasins et les procédures de paiement.

- Compte affiche questions et réponses à propos de l'utilisation d'autel en ligne de compte d'utilisateur.
- Shopping & Payment displays questions and answers about online product purchase and payment methods or procedures.
- Shopping & paiement affiche les questions et les réponses en ligne sur achat d'un produit et les méthodes de paiement ou des procédures.

# **Chapitre 13 Opérations de Formation**

L'application de formation fournit et vous permet de jouer différents tutoriel vidéos stockées sur l'appareil. Enregistré le matériel de formation consiste principalement à l'utilisation du produit et didacticiels de diagnostic véhicule vidéos de formation, toutes produites par le haut de l'encoche et techniciens experts produits. L'application vous permet également de télécharger ou regarder plus associés des vidéos en ligne, en fournissant des liens rapides vers l'autel en ligne base de données vidéo



Figure 13-1 Sample Exemple de formation L'écran de l'Application

- Boutons de navigation vous permet de naviguer dans l'interface de l'application.
  - Bouton Accueil renvoie à la MaxiSys Menu Travail
  - Bouton Online- ouvre le lien rapide page et fournit l'accès à l'autel en ligne base de données vidéo
  - Ce bouton affiche tous les fichiers vidéo
  - Bouton du produit affiche les fichiers vidéo de produit tutoriel d'utilisation

- Bouton de diagnostic affiche les fichiers vidéo pour le diagnostic du véhicule catégorie formation
- 2. Section principale affiche les fichiers vidéo pour regarder
  - Pour lire une vidéo
  - Appuyez sur l'application support sur le MaxiSys Menu Travail. L'écran de l'application formation s'affiche.
  - 2. Sélectionnez un fichier vidéo à partir de la section principale.
  - 3. Appuyez sur le bouton Play sur le côté gauche.
  - Sélectionnez un lecteur à partir de la fenêtre contextuelle si nécessaire. Vous pouvez désormais regarder la vidéo, il est joué en mode plein écran.

# **Chapitre 14 Opérations Lien rapide**

L'application lien rapide vous fournit un accès commode à l'Autel site officiel et de nombreux autres sites bien connus en entretien automobile, qui vous offre une abondance d'informations et de ressources, comme aide technique, base de connaissances, forums, formation, expertise et consultations, etc.



Figure 14-1 Sample Quick Link Screen

#### > Pour ouvrir un lien rapide

- 1. Appuyez sur le **lien rapide** application sur le MaxiSys Menu Travail. Le lien rapide l'écran de l'application s'affiche.
- Sélectionnez un site web miniature de la section principale. Le navigateur
   Chrome est lancé et le site web sélectionné est ouvert.
- 3. Vous pouvez maintenant commencer à explorer le site web!

# Chapitre 15 Operations Numérique

# Inspection

L'application Inspection numérique configure le MaxiSys Appareil de diagnostic pour fonctionner comme une vidéo numérique portée en connectant simplement la tablette d'un imageur supplémentaire Câble de tête. Cette fonction vous permet d'examiner difficile d'atteindre des zones normalement caché à l'abri des regards, avec la possibilité d'enregistrer vos photos numériques et vidéos, qui vous offre une solution économique pour inspecter les machines, les installations et l'infrastructure dans un sûr et rapide

## $\Lambda$

## **AVERTISSEMENTS & IMPORTANTS:**

Suivez ces instructions afin de réduire les risques d'électrocution, enchevêtrement et autres causes et éviter que les outils ne soit endommagés.

- Ne placez pas la tête l'imageur et le câble dans n'importe quoi ou n'importe où que peut contenir une charge électrique ou de pièces en mouvement, ce qui augmente le risque de choc électrique ou le happement blessures.
- Ne pas utiliser l'imageur câble de tête pour modifier environs, claire pathways ou zones obstruées.
- Une fois l'inspection terminée, retirer soigneusement l'imageur tête et le câble de la zone d'inspection.
- L'imageur câble de tête étaient étanche jusqu'à une profondeur de 3m (10
   ' ), une grande profondeur peuvent provoquer des fuites dans l'imageur câble de tête et provoquer un choc électrique ou d'endommager l'outil.
- La température de fonctionnement de l'imageur tête est entre 32 °F (0 °C) et 113 °F (45 °C).

## Check-Ups:

- ✓ POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES: S'assurer que l'automobile n'est pas en cours d'exécution lors de l'inspection. Métal et liquide sous le capot peut être chaud. Ne pas obtenir de pétrole ou de gaz sur la tête l'imageur.
- ✓ POUR LES TUYAUX : Si vous soupçonnez un tuyau métallique pourrait contenir une charge électrique, demandez à un électricien qualifié pour vérifier le tuyau avant de l'utiliser.

- ✓ POUR LES MURS : Pour l'inspection de l'intérieur sur les murs, veillez à éteindre le disjoncteur à l'ensemble de la chambre avant d'utiliser l'outil.
- ✓ ZONE DE TRAVAIL : S'assurer que la zone de travail a suffisamment de lumière.

## 15.1 Accessoires supplémentaires

L'imageur Câble de tête et de ses accessoires sont les accessoires supplémentaires. Les deux formats ( **8,5 mm et 5,5 mm** ) de l'imageur sont tête facultatif et disponible à l'achat avec la norme MaxiSys tool kit



Figure 15-1 L'imageur Câble de tête

Imageur Câble de tête - se connecte à la tablette d'affichage lors de l'exécution d'inspections numérique de l'image vidéo et affichage




Figure 15-2 8.5mm Imager tête Accessoires

- Aimant capte les petits objets métalliques, tels que les anneaux est tombé ou vis
- Crochet déboucher les obstacles et capte les fils dans les tuyaux ou espaces confinés
- Miroir permet de regarder autour des coins et voir les zones inaccessibles




Figure 15-3 5.5mm Imager tête Accessoires


- Miroir permet de regarder autour des coins et voir les zones inaccessibles
- **2. Aimant** capte les petits objets métalliques, tels que les anneaux est tombé ou vis

## Assemblage d'accessoire


## Pour 8,5 mm tête imageur

Les trois accessoires, y compris l'aimant, crochet, et le miroir (*Figure 15-2*), peut être jointe à l'imageur tête avec la même manière décrite ci-dessous :

1. Maintenez l'accessoire et l'imageur tête




 Glisser l'extrémité de l'accessoire sur la tête l'imageur, puis fixer l'accessoire.




#### Pour 5,5 mm tête imageur

Les deux accessoires, y compris l'aimant et le miroir (*Figure 15-3*), peut être relié à l'imageur tête avec la même manière décrite ci-dessous :

1. Maintenez l'accessoire et l'imageur tête



 Visser la partie filetée de l'accessoire sur la tête l'imageur pour fixer l'accessoire



## 15.2 Opérations

Avant d'effectuer l'Inspection numérique application, l'imageur Câble de tête doit être connecté à l'affichage MaxiSys tablet pc via le port USB. Installer le bon imageur tête accessoires pour une utilisation dans l'application appropriée

**NOTE:** Lors du fonctionnement, l'imageur câble de tête peuvent être pliées dans une certaine forme. Cela peut vous aider à faire fonctionner le câble en zones confinées.

## Pour prendre des photos à l'aide de l'application Inspection numérique

- 1. Connecter l'imageur Câble de tête sur le port USB sur le côté supérieur de l'affichage MaxiSys Tablet.
- 2. Si ce n'est déjà fait, allumez l'affichage MaxiSys Tablet.
- Appuyez sur l'application Inspection numérique sur le MaxiSys Menu Travail. L'interface de l'application Inspection numérique s'affiche, montrant une caméra écran d'exploitation. La caméra par défaut est maintenant l'imageur tête.
- 4. Sélectionnez l'icône de **l'appareil photo** dans le coin inférieur droit pour prendre des photos.
- 5. Centrer l'image à capturer dans le viseur en ajustant correctement et localisation de l'imageur câble de tête.
- Appuyez sur l'anneau bleu sur l'écran de fonctionnement. Le viseur affiche maintenant l'image capturée et auto-enregistre la photo.
- 7. Appuyez sur l'image miniature sur le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'image stockée, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les images une par une.
- Appuyez sur l'image sélectionnée et la barre d'outils d'édition affiche instantanément
- 9. Appuyez sur le bouton approprié pour **partager**, **Supprimer**, ou **modifier** l'image.
- Appuyez sur le bouton arrière ou bouton Accueil de la barre de navigation au bas de l'écran pour quitter l'application Inspection numérique.

## Pour enregistrer une vidéo à l'aide de l'application Inspection Numérique

- 1. Connecter l'imageur Câble de tête sur le port USB sur le côté supérieur de l'affichage MaxiSys Tablet.
- 2. Si ce n'est déjà fait, allumez l'affichage MaxiSys Tablet.
- Appuyez sur l'application Inspection numérique sur le MaxiSys Menu Travail. L'interface de l'application Inspection numérique

- s'affiche, montrant une caméra écran d'exploitation. La caméra par défaut est maintenant l'imageur tête.
- 4. Sélectionnez l'icône **vidéo** dans le coin inférieur droit pour enregistrer une vidéo.
- 5. Positionner correctement l'imageur câble de tête de concentrer l'inspection scène pour l'enregistrement.
- Appuyez sur l'anneau rouge sur l'écran de fonctionnement pour commencer l'enregistrement.
- Appuyez sur le cercle rouge à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
   La vidéo enregistrée est automatiquement enregistrée dans la galerie du système.
- 8. Appuyez sur l'image miniature dans le coin en haut à droite pour revoir la vidéo enregistrée.
- 9. Appuyez sur le bouton **Lecture** pour lire la vidéo
- Appuyez sur la vidéo sélectionnée et la barre d'outils d'édition affiche instantanément.
- Appuyez sur le bouton approprié pour partager , Supprimer , ou modifier la vidéo.
- 12. Appuyez sur le bouton **arrière** ou bouton **Accueil** de la barre de navigation au bas de l'écran pour quitter l'application Inspection numérique.

## Pour configure divers paramètres pour le mode de travrail de l'imageur tête

- 1. Appuyez sur 🕂 le bouton sur le bord inférieur du cercle.
- 2. Sélectionnez chaque élément pour faire les ajustements appropriés.

Pour plus de conseils et des informations détaillées sur l'application de l'appareil photo, veuillez vous reporter aux associés Android documentations.

# **Chapitre 16** Maintenance et entretien

Pour s'assurer que le diagnostic MaxiSys tablet et le combiné VCI unité, procédez à leur niveau optimal, nous conseillons à l'entretien du produit instructions couverts dans cette section est lu et suivi

## 16.1 Instructions d'entretien

L'exemple qui suit montre comment maintenir vos périphériques, avec précautions à prendre.

- Utilisez un chiffon doux et de l'alcool ou un doux nettoyant pour vitres pour nettoyer l'écran tactile de la tablette.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de détergents, automobile ou produits chimiques à la tablette.
- Maintenir les dispositifs dans des conditions sèches et garder à l'intérieur de températures normales de fonctionnement.
- Séchez vos mains avant d'utiliser la tablette. L'écran tactile du tablet pc peut ne pas fonctionner si l'écran tactile est humide, ou si vous appuyez sur l'écran tactile avec des mains mouillées.
- Ne pas stocker les appareils dans des endroits humides, poussiéreux ou sale.
- Vérifier le carter, le câblage et les connecteurs de la poussière et les dommages avant et après chaque utilisation.
- À la fin de chaque journée de travail, essuyez le carter du dispositif, le câblage et les connecteurs nettoyer avec un chiffon humide.
- Ne tentez pas de démonter votre tablet pc ou l'unité VCI.
- Ne pas faire tomber ou causer de graves répercussions sur les périphériques.
- Utilisez uniquement la batterie autorisé les chargeurs et les accessoires.
   Aucune défaillance ou dommages causés par l'utilisation non autorisée du chargeur de batterie et accessoires annulera la garantie limitée du produit.
- S'assurer que le chargeur de batterie n'est pas en contact avec des objets conducteurs.

 Ne pas utiliser la tablette en regard les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil et certains soins médicaux ou instruments scientifiques pour éviter interférences du signal.

## 16.2 Liste de contrôle de dépannage

#### A. Lorsque la tablette d'affichage ne fonctionne pas correctement:

- Assurez-vous que la tablette a été enregistré en ligne.
- Assurez-vous que le logiciel système et logiciel de l'application de diagnostic sont correctement mis à jour.
- Assurez-vous que la tablette est connecté à Internet.
- Vérifier tous les câbles, connexions et indicateurs pour voir si le signal est reçu.

# B. Lorsque la durée de vie de la batterie est plus courte que d'habitude :

 Cela peut se produire lorsque vous êtes dans une zone avec une faible intensité du signal. Éteignez votre terminal si n'est pas en cours d'utilisation.

#### C. Lorsque vous ne pouvez pas allumer la tablette :

 Assurez-vous que la tablette est connecté à une source d'alimentation ou la batterie est chargée.

#### D. Lorsque vous ne parvenez pas à charger la tablette :

- Votre chargeur peut être hors d'ordre. Contactez votre concessionnaire le plus proche.
- Vous avez peut-être essayé d'utiliser l'appareil dans un trop chaud/froid. Essayez de changer l'environnement de charge.
- Votre appareil peut ne pas avoir été connecté au chargeur correctement. Vérifier le connecteur.

**NOTE:** Si vos problèmes persistent, veuillez contacter Autel du personnel d'assistance technique ou votre agent de vente.

## 16.3 Quant à l'utilisation de la batterie

Le PC tablette est alimenté par une batterie Lithium-ion polymère. Cela signifie que, contrairement à d'autres formes de technologie de la batterie, vous pouvez recharger votre batterie tandis que certains frais reste sans réduire votre tablet PC de l'autonomie en raison de l' "effet de mémoire" inhérents à ces technologies.



**DANGER:** La batterie Lithium-ion polymère est remplaçable en usine seulement; remplacement incorrect ou altération de la batterie peut entraîner une explosion.

- N'utilisez pas un chargeur batterie endommagée.
- Ne pas démonter, ouvrir, écraser, tordre ou déformer, percer ou broyer.
- Ne pas modifier ou réusiner, toute tentative d'insertion de corps étrangers dans la batterie, à ne pas l'exposer à un incendie, une explosion ou autre risque.
- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et les câbles USB seulement que se rassemblent dans le paquet. Si vous utilisez un autre chargeur et câbles USB, vous pouvez subir un dysfonctionnement ou une défaillance du périphérique.
- Utilisez uniquement le dispositif de charge qui a été qualifié par périphérique et par la norme. Utilisation d'une batterie non homologuée ou chargeur peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre.
- Évitez de laisser tomber la tablette. Si la tablette est tombé, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur les suspects dommage, prenez-le à un centre de service pour inspection.
- Plus vous êtes près de votre réseau de station de base, plus votre tablet temps d'utilisation, car moins de batterie est consommée pour la connexion.
- La recharge de la batterie varie en fonction de la capacité restante de la batterie.
- Autonomie de la batterie diminue inévitablement au fil du temps.

- Étant donné que plus de la charge peut diminuer la durée de vie de la batterie, retirez la tablette de son chargeur une fois qu'elle est entièrement chargée. Débranchez le chargeur, une fois que la charge est terminée.
- En laissant la tablette dans un endroit chaud ou froid, en particulier l'intérieur d'une voiture en été ou en hiver, peut réduire la capacité et la durée de vie de la batterie. Toujours garder la batterie à des températures normales.

## 16.4 Procédures d'entretien

Cette section présente des informations support technique, le service de réparation, et de l'application pour un remplacement ou pièces en option.

## Support technique

Si vous avez toute question ou en cas de problème sur le fonctionnement du produit, veuillez :

#### Auto-Tech Comm.V.

Diagnose Software & Tools

Musschaverstraat 16

B-9850 Nevele België

+32 (0)9-245.10.04

info@auteldiagnose.be www.auteldiagnose.

#### Europe:

Phone: +49(0)211 5692 4840 (Montag-Freitag, 9:00-18:00).

Email: Sales.EU@autel.com; Support.EU@autel.com

Mail: Zülpicher Straße 5, 40549 Düsseldorf, Germany

Web: http://www.autel.eu

#### North America:

Phone: 1-855-AUTEL-US (288-3587) (Monday-Friday, 9:00AM-6:00PM.

Email: support@autel.us

Mail: 116 Spring Road, Huntington, New York, 11743

## China Headquarter:

Phone: 0086-755-8614 7779 Email: support@autel.com

Mail: 6th-10th floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, Xili, Nanshan, Shenzhen,

518055, China

Repair Service Service de réparation

S'il devient nécessaire de retourner votre appareil pour réparation, veuillez télécharger le formulaire de service de réparation de <a href="http://www.auteltech.com">http://www.auteltech.com</a>, et remplissez le formulaire. Les informations suivantes doivent être fournies :

- Nom
- Adresse de retour
- Numéro de téléphone
- Nom du produit
- Description complète du problème
- La preuve d'achat pour les réparations de garantie
- Méthode préférée de paiement des réparations non couvertes par la garantie

**NOTE:** Des réparations non couvertes par la garantie, le paiement peut être effectué par carte de crédit Visa, Master Card, ou approuvé avec conditions de crédit.

## Envoyez l'appareil à votre agent local, ou à l'adresse ci-dessous :

#### Auto-Tech Comm.V.

Diagnose Software & Tools

Musschaverstraat 16

B-9850 Nevele België

+32 (0)9-245.10.04

info@auteldiagnose.be www.auteldiagnose.

#### Europe:

Phone: +49(0)211 5692 4840 (Montag-Freitag, 9:00-18:00).

Email: Sales.EU@autel.com; Support.EU@autel.com

Mail: Zülpicher Straße 5, 40549 Düsseldorf, Germany

Web: http://www.autel.eu

## **Autres Services**

Vous pouvez acheter des accessoires en option directement à partir de l'Autel autorisé fournisseurs d'outils et/ou votre distributeur local ou de l'agent.

Votre ordre d'achat doit comporter les informations suivantes :

- Informations de contact
- Produit ou nom de la pièce
- Description Item
- Quantité d'achat

# Chapitre 17 Informations de conformité

Conformité FCC FCC ID: WQ8MAXISYSMY908

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

#### SAR:

La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est inférieure aux limites FCC d'exposition aux radiofréquences. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé de manière à ce que le potentiel de contact humain soient réduites au maximum pendant son fonctionnement normal.

La norme d'exposition pour les appareils utilise une unité de mesure appelée le taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR définie par la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests relatifs au SAR sont menés dans des positions de fonctionnement standard acceptés par la FCC, avec le périphérique transmettant à son niveau de puissance

certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau SAR réel du terminal en fonctionnement peut être bien en dessous de la valeur maximum. C'est parce que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau. Pour éviter la possibilité de dépassement des limites d'exposition aux fréquences radio FCC, la proximité d'une personne de l'antenne doit être minimisé.

## **Chapitre 18** Garantie

### Garantie limitée de 24 mois

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd (la compagnie) garantit à l'acheteur au détail d'origine de cette MaxiSys Appareil de diagnostic, que doit ce produit, ou toute partie de celle-ci dans des conditions normales d'utilisation des consommateurs et les conditions, être prouvé défectueux de matériau ou de fabrication que les résultats en panne du produit dans un délai de vingt-quatre (24) mois de la date de livraison, telle Défectuosité(s) sera réparé ou remplacé (avec de nouvelles ou reconstruites pièces) avec la preuve d'achat, de la compagnie, option, sans frais pour pièces ou main-directement liées à la défectuosité(s).

La Compagnie ne sera pas responsable de tout dommage accessoire ou indirect résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou le montage de l'appareil. Certains états n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

## Cette garantie ne s'applique pas aux:

- a) Produits soumis à utilisation anormale ou des conditions, accident, d'une mauvaise manipulation, d'une négligence, modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, une mauvaise installation ou à la réparation, ou stockage incorrect;
- Produits dont mécanique numéro de série ou le numéro de série électronique n'a été enlevé, altéré ou oblitéré;
- Dommages dus à l'exposition aux températures excessives ou conditions environnementales extrêmes;
- Dommages résultant de connexion ou à l'utilisation de tout accessoire ou autre produit non approuvé ou autorisé par la société;
- e) Défauts d'aspect ou d'éléments cosmétiques, décoratifs ou structurels, tels que les encadreurs et les non parties du dispositif.
- f) Produits endommagés de causes extérieures telles que les incendies, la saleté, le sable, fuite de la batterie, le fusible grillé, le vol ou l'utilisation impropre de toute source électrique.

**IMPORTANT:** Tout le contenu du produit peut être supprimé au cours du processus de réparation. Vous devez créer une copie de sauvegarde de tout ou partie du contenu de votre produit avant de livrer le produit pour le service de garantie.



Autel Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved www.auteltech.com

C€0700 F© 🗵